

内容: 技术规格, 维修成套件, 总的说明, 故障诊断
包括说明书: 66523-B 气动马达 (pn 97999-1266), 6720X-XXX 下泵端 (pn 97999-1288), & S-632
总说明(pn 97999-624)。

发布日期: 1-14-00
修订: 6-2-10
(修订版本: 02)

8" 气动马达
5:1 比率
6" 行程

650840-XXX-B 四球式泵系列 300 系列不锈钢



在安装, 操作或维修本设备之前, 请仔细阅读本手册。
将本技术资料置于操作员手边是雇主的责任。

维修服务包

- 只能用正宗 (原装) 的ARO替换零件, 以确保相容的压力等级和最长的使用寿命。
- 66614用于气动马达部分的维修。
- 637318-X4C 用于下泵端的修理。请参考第2页关于-X4G任选项图表。

技术规格

系列型号 (参考任选项表)	650840-XXX-B
泵的类型	气动, 四球式双动泵
比率	5:1
气动马达	66523-B
马达维修套件	66614
马达直径	8" (20.3 厘米)
行程(双动)	6" (15.2 厘米)
进气口 (内螺纹)	3/4 - 14 N.P.T.F. - 1
排气口 (内螺纹)	1-1/4 - 11-1/2 N.P.T.F. - 1
下泵端系列	67201-X4G
下泵维修套件	637318-X4C
物料进口 (内螺纹)	1-1/2 - 11-1/2 N.P.T.F. - 1
(外螺纹)	2 - 11-1/2 P.T.F. SAE 短
物料出口 (内螺纹)	1 - 11-1/2 N.P.T.F. - 1
重量	96 磅 (43.5 公斤)

性能

进气口压力范围	30 - 120 p.s.i.g. (2.1 - 8.3 巴)
流体压力范围	150 - 702 p.s.i.g. (10.3 - 48.4 巴)
推荐的最多每分钟循环次数	70
每次循环的排量 in ³	108.1
每次循环的容量	59.9 盎司 (1771 毫升)
每加仑循环次数	2.1
每分钟70次循环时的流量	32.8 g.p.m. (124.0 l.p.m.)
噪声级 @ 60 p.s.i. - 40 c.p.m.①	89.8分贝(A)②
可提供附件	66542 壁装支架 67187-1 安装支柱 92460 消音器

① 测试时装有92460消音器。

② 这里公布的泵体声压级已被更新为一个等量连续声压级 (L_{Aeq}), 该声压级满足使用四个扩音测量位置的ANSI S1.13-1971, CAGI-PNEUROP S5.1标准。

油脂泵数据

650840-XXX-B 型




图 1

注: 下列尺寸单位为英寸和毫米, 仅供参考。

"A" (毫米)	"B" (毫米)	"C" (毫米)
46-21/32" (1184.4)	25-11/16" (652.1)	19-17/32" (496.1)

重要

本文件是泵的支持文件之一。承索即可提供这些文件的替换资料。

- ☒ 650840-XXX-B 型号操作手册 (pn 97999-1321)
- ☐ S-632 型号操作手册 (pn 97999-624)
- ☐ 6720X-XXX 下泵端操作手册 (pn 97999-1288)
- ☐ 66523-B 气动马达操作手册 (pn 97999-1266)

泵的任选件说明表

650840- X 4 G - B

密封材料
弹簧布置
柱塞型式

密封材料 (填料在上部和下部, 除非另有说明)

7 - 玻璃充填聚四氟乙烯 (上部)

纯聚四氟乙烯 (下部)

C - 超高分子量聚乙烯

F - 超高分子量聚乙烯 / 皮革交错 (上部)

超高分子量聚乙烯 (下部)

P - 超高分子量聚乙烯 / 玻璃充填聚四氟乙烯交错 (上部)

超高分子量聚乙烯 (下部)

R - 玻璃充填聚四氟乙烯 / 超高分子量聚乙烯交错排列 (上部)

纯聚四氟乙烯 (下部)

弹簧布置

4 - 复式波形弹簧

柱塞型式

G - 带陶瓷涂层的硬质不锈钢

一般说明

四球式泵设计用于大量输送轻且中度粘性的流体。下泵的设计能方便地进行起动加注。下泵端设计易于起动。双动特点是所有ARO工业泵的标准特点。物料在上下行程中, 均被输送到泵的排出口。

马达通过一个隔离段与下泵端连接。这样可对上填料盖进行润滑, 防止由于正常磨损使马达受到污染, 最终通过物料填料盖发生泄漏。要确保溶剂杯中注满润滑剂, 以保护上填料, 延长其使用寿命。

警告 危险压力。在进气压力为120 p.s.i. (8.3 巴)时, 不要超过最大操作压力702 p.s.i. (48.4 巴)。

泵的比率 $\times$ = 最大泵的
至泵马达的进口压力 流体压力

泵的比率是泵的马达区和下泵端区之间关系的表示。示例: 当150 p.s.i. (10.3巴) 的进口压力提供给一个4:1比率的泵马达时, 将生成一个600 p.s.i. (41.4巴) 最大流体压力 (在流体不流动时) - 当流体控制器被打开, 流量将随着马达循环率增加而加大, 以便跟上需求。

警告 参考总说明信息清单关于附加安全预防须知以及重要说明。

注意: 当物料管路中的流体暴露在高温下, 就可能发生热膨胀。示例: 位于非隔热屋顶区域的物料管道由于日晒而变热。请在泵送系统中安装一个卸压阀。

承索即提供更换警告标志(pn 92325)。

故障诊断

泵在气动马达部分或下泵端部分均可能出现问题。可使用这些基本只能来帮助找出那个部分由问题。

泵不能循环运转。

- 务必首先检查非泵问题, 包括进口/出口软管和分配装置是否扭结, 受限或阻塞。给泵系统减压, 清除物料进口/出口管路中的任何阻塞物。
- 如果泵不循环运转和/或空气马达处有漏气现象, 请参看马达说明手册关于故障探寻的内容。
- 马达损坏, 修理马达。

泵循环运转, 但不输送物料。

- 请参考下泵端说明手册关于故障诊断的进一步详情。

泵的连接 - 上 / 下

注意: 所有螺纹均为右旋螺纹。

- 将泵机组置于以工作台上。
- 从隔离杆上拆去三个(Y85-29-C)螺帽(参看图1)。
- 从下泵端处拉动空气马达, 直至马达活塞杆在 "向下" 位置, 下泵端杆在 "向上" 位置。
- 使用e形环钳, 尽量向上滑动 "e" 形环, 使套筒向上移动, 松开两个连接器(参看图2)。

泵连接详图




图 2

重新装配

- 将泵马达与下泵端对准。使马达进气口与物料出口的位置成45°角。
- 安装两个连接器(94688), 用套筒(94689)固定住。滑动 "e" 形环(95069), 使其回到适当位置。
- 重新将隔离杆装到泵马达上。
- 将马达与下泵端装在一起。并用三个(Y85-29-C)螺帽固定住。