

MODEL • MODELE • MODELO • MODELL • MODELLO • MODEL • MODELL • MODELL • MALI • MODEL



RS2()A-()-EU 8418-B()-()-EU 8447-E()-()-EU
 8416-B()-()-EU 8444-()-EU 8448-()-EU
 8417-B()-()-EU 8446-B()-()-EU 8457-B()-EU

GENERAL INFORMATION

(English)

P3**AIR OPERATED ORBITAL SANDERS****INFORMATION GENERALE**

(Français)

P5**PONCEUSES ORBITALES PNEUMATIQUES****INFORMACION GENERAL**

(Español)

P7**LIJADORAS ORBITALES NEUMATICAS****ALLGEMEINE INFORMATIONEN**

(Deutsch)

P9**DRUCKLUFTBETRIEBENER SCHWINGSCHLEIFER****INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

(Italiano)

P11**SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ORBITALE****ALGEMENE INFORMATIE**

(Nederlands)

P13**PNEUMATISCHE VLAKSCHUURMACHINES****GENERELL INFORMASJON**

(Norsk)

P15**TRYKKLUFTDREVNE SIRKELSLIPEMASKINER****ALLMÄN INFORMATION**

(Svenska)

P17**TRYCKLUFTSDRIVNA PLANSLIPMASKINER****YLEISTIETOJA**

(Suomi)

P19**PAINEILMAKÄYTTÖISET RATALIIKEHIOMAKONEET****GENERELLE OPLYSNINGER**

(Dansk)

P21**LUFTSTYREDE ORBITALE POLEREMASKINER**

- Germany:

Ingersoll-Rand Gmbh
Gewerbeallee 17, 475478 Mülheim/Ruhr, Deutschland
Tel. 49-208-99-940, Fax. 49-208-99-4444

- France:

Ingersoll-Rand Overseas Sales Co. (European Distribution Center)
5-7 Avenue A. Einstein - Zone Industrielle
78192 Trappes, France
Tel. 33-1-30-50-61-37, Fax. 33-1-30-51-45-91

Ingersoll-Rand Equipements de Production
111 Avenue Roger Salengro
59450 Sin Le Noble, France
Tel. 33-27-93-08-08, Fax. 33-27-93-08-00

Ingersoll-Rand - Charles Maire
Boulevard des Bocquies
74501 Evian Cedex, France
Tel. 33-50-75-25-32, Fax. 33-50-75-29-07

- England:

Ingersoll-Rand Sales Comp.
Chorley New Road, Horwich, Bolton, Greater Manchester BL6 6JN, United Kingdom
Tel. 44-204-690-690, Fax. 44-204-690-388

Ingersoll-Rand Sales Comp.
Swan Lane, Hindley Green, Nr Wigan, Lancashire WN2 4EZ
Tel. 44-0942-57131, Fax. 44-942-526255

- Italy

Ingersoll-Rand Italiana
Strada Provinciale Cassanese, 20060 - Vignate (Milano)
Tel. 39-02-950-561, Fax. 39-295-360-159

- Switzerland

Ingersoll-Rand International Sales Inc.
Route des Arsenaux 9, 1705 Fribourg
Tel. 41-37-20-51-11, Fax. 41-37-22-63-59

COVERING: SAFETY PRECAUTIONS & PLACING INTO SERVICE

AIR OPERATED ORBITAL SANDERS



⚠ WARNING

READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE INSTALLING, OPERATING OR SERVICING THIS EQUIPMENT.

It is the responsibility of the employer to place this information into the hands of the operator.

PLACING INTO SERVICE

NOTICE: Lubrication notes apply to model 8444-(), 8448-A() only.

AIR SUPPLY REQUIREMENTS


For maximum operating efficiency, the following air supply specifications should be maintained to this air tool:

- MAXIMUM AIR PRESSURE - 90 p.s.i.g. (6.2 bar)
- AIR FILTRATION - 50 micron
- LUBRICATED AIR SUPPLY
- HOSE SIZE - 5/16" (8 mm) I.D.

An ARO® model C28231-810 air line FILTER/REGULATOR/LUBRICATOR (F.R.L.) is recommended to maintain the above air supply specifications.

An ARO® model P29231-110 air line FILTER/REGULATOR plus 100067 gauge is recommended to maintain the above air supply specifications.

Always use clean, dry air. Dust, corrosive fumes and/or excessive moisture can damage the motor of an air tool. An air line filter can greatly increase the life of an air tool. The filter removes rust, scale, moisture and other debris from the air lines. Low air pressure (less than 90 p.s.i.g., 6.2 bar) reduces the speed of the air tool. High air pressure (more than 90 p.s.i.g., 6.2 bar) raises performance beyond the rated capacity of the tool and could cause injury. Shown below is a typical piping arrangement.



RECOMMENDED LUBRICANTS

After disassembly is complete, all parts, except sealed or shielded bearings, should be washed with solvent. To relubricate parts, or for routine lubrication, use the following recommended lubricants:



Where Used	ARO Part #	Description
Air Motor	29665	1 qt (12.7 kg) Spindle Oil
"O" Rings & Lip Seals	36460	4 oz. (110 g) Stringy Lubricant
Gears and Bearings	33153	5 lb. (2.3 kg) "EP" - NLGI #1 Grease

OPERATION

Lack of or an excessive amount of lubrication will affect the performance and life of this tool. Use only recommended lubricants at below time intervals:

EVERY 8 HOURS OF TOOL OPERATION - Fill lubricator reservoir of recommended F.R.L. with spindle oil (29665). If an in line or air line lubricator is not used, apply several drops of spindle oil (29665) in air inlet.

MODELS 8444-() - EVERY 40 HOURS OF TOOL OPERATION - Flush tool with a solution of three (3) parts cleaning solvent to one (1) part spindle oil. After flushing, apply a small amount of spindle oil in air inlet and run free for one minute to insure proper lubrication.

MODELS 8448-A() - EVERY 160 HOURS OF TOOL OPERATION - Flush tool with a solution of three (3) parts cleaning solvent to one (1) part spindle oil.

Air line debris, moisture and carry-over oil from the compressor can restrict the muffler and leave contaminants in the motor. Every 160 hours of tool operation, or sooner if motor speeds drop below accepted speed, flush the tool with a solution of equal parts of cleaning solvent and spindle oil.

EVERY 160 HOURS OF TOOL OPERATION - Inject grease (33153), one or two strokes, thru threaded end of spindle for lubrication of needle bearing contained in counterbalance. Sanding pad must be removed from spindle to allow injection of grease.

INSPECTION AND MAINTENANCE

It is important that the tools be serviced and inspected at regular intervals for maintaining safe, trouble-free operation of the tool.

Be sure the tool is receiving adequate lubrication, as failure to lubricate can create hazardous operating conditions resulting from excessive wear.

Be sure that the air supply lines and connectors are of proper size to provide a sufficient quantity of air to the tool.

Tool maintenance and repair shall be performed by authorized, trained, competent personnel. Tools, hose and fittings shall be replaced if unsuitable for safe operation and responsibility should be assigned to be sure that all tools requiring guards or other safety devices are so equipped. Critical rating markings on the tool shall be kept in legible condition. Maintenance and repair records should be maintained on all tools. Frequency of repair and the nature of the repairs can reveal unsafe application. Scheduled maintenance by competent authorized personnel should detect any mistreatment or abuse of the tool and worn parts. Corrective action should be taken before returning the tool for use.

OPERATING AND SAFETY PRECAUTIONS

FAILURE TO OBSERVE THE FOLLOWING WARNINGS COULD RESULT IN INJURY.

WARNING

- Always operate, inspect and maintain this tool in accordance with all regulations (local, state, federal and country) that apply to hand held, air operated tools.
- Operate this tool at 90 p.s.i.g. (6.2 bar) maximum air pressure at the air inlet of the tool.
- Disconnect air supply from tool before removing/installing sanding disc, pad or performing maintenance procedures.
- Keep hands, clothing and long hair away from rotating end of tool.
- Anticipate and be alert for sudden changes in motion during start up and operation of any power tool.
- Never exceed rated r.p.m. of tool.
- Wear suitable eye and hearing protection while operating tool.
- Pad will continue to rotate briefly after throttle is released.
- Do not lubricate tools with flammable or volatile liquids such as kerosene, diesel or jet fuel.
- Do not remove any labels. Replace any damaged label.
- Use only accessories recommended by ARO.
- Do not place tool on lever, unintentional start will occur.
- Do not operate tool except when pad is in contact with work surface.
- This tool is not designed for working in explosive atmosphere.

WARNING

Repeated prolonged operator exposure to vibrations which may

be generated in the use of certain hand-held tools may produce Raynaud's phenomenon, commonly referred to as Whitefinger disease. The phenomenon produces numbness and burning sensations in the hand and may cause circulation and nerve damage as well as tissue necrosis. Repetitive users of hand-held tools who experience vibrations should closely monitor duration of use and their physical condition.

NOTICE

- Assemble sanding pad and secure with wrench provided.
- Do not use any grinding wheels, burrs or metal removing accessories other than a sanding pad with these tools.
- Self-fixing sanding discs shall be placed concentrically on the supporting pad.
- Wear suitable dust protection or use dust collection devices.
- Release start lever in case of air supply failure, to prevent unintentional starts.
- The use of other than genuine ARO replacement parts may result in safety hazards, decreased tool performance and increased maintenance and may invalidate all warranties.
- ARO is not responsible for customer modification of tools for applications on which ARO was not consulted.
- Tool maintenance and repair should be performed by authorized, trained, competent personnel. Consult your nearest ARO authorized servicer.

**WARNING**



Wear eye protection when operating or performing maintenance on this tool.

**WARNING**



Wear hearing protection when operating this tool.

**CAUTION**

Use only sanding pads rated at or above tool r.p.m.

**WARNING**



Turn off air supply and disconnect air supply hose before installing, removing or adjusting any accessory on this tool, or before performing any maintenance on this tool.

**WARNING**



Do not use damaged, frayed or deteriorated air hoses and fittings.

**WARNING**




Do not carry the tool by the hose.

**WARNING**



Do not overreach when operating this tool. Keep body stance balanced and firm.

**WARNING**



Operate at 90 p.s.i.g. (6.2 bar/620 kPa) maximum air pressure.

**WARNING**



Air powered tools can vibrate in use. Vibration, repetitive motions or uncomfortable positions may be harmful to your hands and arms. Stop using any tool if discomfort, tingling feeling or pain occurs. Seek medical advice before resuming use.

NOTICE



This label must appear on the tool at all times. If it is lost or damaged, a replacement label is available at no cost.

PN 49883

WARNING = Hazards or unsafe practices which could result in severe personal injury, death or substantial property damage.

CAUTION = Hazards or unsafe practices which could result in minor personal injury or product or property damage.

NOTICE = Important installation, operation or maintenance information.

CONCERNANT LES MESURES DE SECURITE ET LA MISE EN SERVICE

PONCEUSES ORBITALES PNEUMATIQUES



MISE EN GARDE

LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'INSTALLER,
D'UTILISER OU DE REPARER CET APPAREIL.

L'employeur est chargé de mettre ces informations à la disposition de l'opérateur.

MISE EN SERVICE

AVIS: Les remarques relatives au graissage s'appliquent aux modèle 8444- (), 8448-A() seulement.

EXIGENCES EN MATIERE D'ARRIVEE D'AIR

Pour assurer un rendement maximum de cet outil pneumatique, les spécifications suivantes en matière d'arrivée d'air doivent être maintenues:


- PRESSION D'AIR MAXIMUM = 90 p.s.i.g. (6,2 bar)
- FILTRATION DE L'AIR - 50 microns
- ARRIVEE D'AIR LUBRIFIE
- DIMENSIONS DES TUYAUX - 5/16" (8 mm) Dia. Int.

Un FILTRE/REGULATEUR/LUBRIFICATEUR (F.R.L.) ARO®, modèle C28231-810 est recommandé pour maintenir les spécifications d'arrivée d'air mentionnées ci-dessus.

Un FILTRE/REGULATEUR de tuyaux à air ARO®, modèle P29231-110, avec jauge 100067, est recommandé pour maintenir les spécifications d'arrivée d'air mentionnées ci-dessus.

Toujours utiliser de l'air sec et propre. La poussière, les fumées corrosives et/ou l'humidité excessive peuvent endommager le moteur d'un outil pneumatique. Un filtre à air permet de prolonger considérablement sa durée de vie. Le filtre élimine la rouille, le tartre, l'humidité et les autres débris qui peuvent s'accumuler dans les tuyaux d'air. Une pression d'air faible (inférieure à 90 p.s.i.g., 6,2 bar) réduit la vitesse de l'outil pneumatique. Une pression d'air élevée (supérieure à 90 p.s.i.g., 6,2 bar) augmente le niveau de performance de l'outil au-delà de sa capacité nominale et peut provoquer des blessures. Voici ci-dessous une disposition type des canalisations.

CANALISATIONS PRINCIPALES, 3 FOIS LE DIAMETRE
DU TUYAU D'ADMISSION DE L'OUTIL PNEUMATIQUE



LUBRIFIANTS RECOMMANDES

Une fois le démontage terminé, toutes les pièces, à l'exception des roulements étanches ou protégés, doivent être nettoyées avec un solvant. Pour regraisser les pièces, ou lors du graissage de routine, utiliser les lubrifiants recommandés suivants:



Point de graissage	N° de pièce ARO	Description
Moteur pneumatique	29665	1 qt (12.7 kg) d'huile recommandée
Joints toriques et joints à lèvres	36460	4 oz. (110 g) de lubrifiant visqueux
Engrenages et roulements	33153	5 lb. (2.3 kg) de graisse "EP" - NLGI N°1

FONCTIONNEMENT

Le manque ou l'excès de graissage affectera le niveau de performance et la durée de vie de l'outil. Utiliser uniquement les lubrifiants recommandés, selon le calendrier ci-dessous:

TOUTES LES 8 HEURES DE FONCTIONNEMENT DE L'OUTIL - Remplir le réservoir d'huile du F.R.L. d'huile recommandée (29665). Si un lubrificateur en ligne ou d'air n'est pas utilisé, appliquer plusieurs gouttes d'huile recommandée (29665) dans l'admission d'air.

MODELES 8444- () - TOUTES LES 40 HEURES DE FONCTIONNEMENT DE L'OUTIL - Rincer l'outil avec une solution composée de trois (3) parts de solvant de nettoyage et d'une (1) part d'huile recommandée. Après le rinçage, appliquer une petite quantité d'huile recommandée dans l'admission d'air et faire tourner à vide pendant une minute pour garantir une lubrification correcte.

MODELES 8448-A() - TOUTES LES 160 HEURES DE FONCTIONNEMENT DE L'OUTIL - Rincer l'outil avec une solution composée de trois (3) parts de solvant de nettoyage et d'une (1) part d'huile recommandée.

Les débris, l'humidité et l'huile entraînée du compresseur, présents dans les tuyaux d'air, peuvent obstruer le silencieux et déposer des contaminants dans le moteur. Rincer l'outil avec une solution de solvant de nettoyage et d'huile recommandée à parts égales, toutes les 160 heures de fonctionnement de l'outil ou plus fréquemment si la vitesse du moteur tombe en-dessous de la limite acceptée.

TOUTES LES 160 HEURES DE FONCTIONNEMENT DE L'OUTIL - Injecter de la graisse (33153), à une ou deux reprises, par l'extrémité fileté de la broche, pour graisser le palier à aiguilles contenu dans le contrepoids. Retirer le patin de ponçage de la broche pour permettre l'injection de la graisse.

INSPECTION ET MAINTENANCE

Il est important d'entretenir et d'inspecter les outils à intervalles réguliers, pour garantir un fonctionnement sûr, sans incident.

S'assurer que l'outil est bien graissé car un graissage insuffisant pourrait créer des conditions de fonctionnement dangereuses dues à une usure excessive.

S'assurer que les tuyaux d'arrivée d'air et les raccords sont de tailles suffisantes pour alimenter correctement l'outil.

La maintenance et la réparation des outils doivent être effectuées par un personnel agréé, formé et compétent. Les outils, tuyaux et raccords doivent être remplacés s'ils ne peuvent assurer un fonctionnement sûr et il convient de désigner un responsable pour veiller à ce que tous les outils nécessitant des dispositifs de protection ou autres mesures de sécurité en sont bien équipés. Les inscriptions de caractéristiques critiques figurant sur l'outil doivent être lisibles en tout temps. Une fiche d'enregistrement de maintenance et de réparation doit être dressée pour tous les outils. La fréquence et la nature des réparations peuvent témoigner d'un fonctionnement dangereux. La maintenance de routine effectuée par un personnel agréé compétent doit permettre de déceler tout traitement ou emploi abusif de l'outil, ainsi que les pièces usées. Des actions correctives doivent être prises avant de remettre l'outil en service.

SUIVRE LES MISES EN GARDE SUIVANTES POUR EVITER TOUTE BLESSURE.

⚠ MISE EN GARDE

- Toujours utiliser, inspecter et entretenir cet outil conformément à tous les règlements (locaux, régionaux, nationaux et internationaux) s'appliquant aux outils pneumatiques portatifs.
- Faire fonctionner cet outil à une pression d'air maximum de 90 p.s.i.g. (6,2 bar) à l'admission d'air de l'outil.
- Débrancher l'arrivée d'air de l'outil avant de retirer ou d'installer l'abrasif ou le patin de ponçage, ou d'entreprendre des opérations de maintenance.
- Tenir les mains, les vêtements et les cheveux à distance de l'extrémité tournante de l'outil.
- S'attendre et être attentif aux brusques mouvements intervenant durant la mise en route et le fonctionnement de tout outil électrique.
- Ne jamais dépasser la vitesse de rotation nominale de l'outil.
- Porter des dispositifs de protection appropriés pour les yeux et les oreilles lors de l'utilisation de l'outil.
- Le patin poursuit brièvement sa rotation une fois la commande relâchée.
- Ne pas graisser les outils avec des liquides inflammables ou volatils tels que le kérosène, le gasoil ou le carburant pour avions.
- Ne retirer aucune étiquette. Remplacer toute étiquette endommagée.
- Utiliser uniquement les accessoires recommandés par ARO.
- Ne pas placer d'outil sur le levier pour éviter les démarrages accidentels.
- N'utiliser l'outil que si le patin est en contact avec la surface de travail.
- Cet outil ne convient pas aux utilisations en milieu explosif.

⚠ MISE EN GARDE

L'exposition prolongée et répétée de l'opérateur aux vibrations pouvant résulter de l'utilisation de certains outils portatifs, peut provoquer le phénomène de Ray-

naud, appelé plus communément l'effet "main blanche". Ce phénomène s'accompagne d'engourdissement et de sensations de brûlures des mains et peut entraîner des troubles circulatoires et nerveux, ainsi qu'une nécrose tissulaire. Il est conseillé aux personnes utilisant de façon répétée des outils portatifs provoquant des vibrations de veiller attentivement à la durée d'utilisation de ces outils et à leur condition physique.

AVIS

- Monter le patin de ponçage et le fixer à l'aide de la clé fournie.
- Ces outils ne peuvent être utilisés avec des meules, des fraises ou des accessoires d'enlèvement de copeaux autres qu'un patin de ponçage.
- Les disques de ponçage à montage automatique doivent être placés concentriquement sur le patin de support.
- Porter un dispositif respiratoire approprié ou utiliser des appareils aspirant la poussière.
- En cas de panne de l'admission d'air, désenclencher le levier de démarrage pour éviter les démarrages accidentels.
- L'utilisation de pièces de rechange autres que les pièces ARO garanties d'origine, peut comporter des risques pour la sécurité, diminuer le niveau de performance de l'outil et augmenter la fréquence de la maintenance; elle peut aussi annuler toutes les garanties.
- ARO n'est pas responsable des modifications apportées par le client aux outils, pour les adapter à des applications sur lesquelles ARO n'a pas été consulté.
- La maintenance et la réparation des outils doivent être effectuées par un personnel agréé, formé et compétent. Consulter le centre de service ARO agréé le plus proche.

⚠ MISE EN GARDE



Porter des lunettes de protection lors de l'utilisation ou de la maintenance de cet outil.

⚠ MISE EN GARDE




Porter un dispositif de protection auditive lors de l'utilisation de cet outil.

⚠ ATTENTION

Utiliser uniquement les tampons de ponçage dont la qualité nominale correspond ou dépasse la vitesse de l'outil.

⚠ MISE EN GARDE



Couper l'arrivée d'air et débrancher le tuyau d'arrivée d'air avant d'installer, de retirer ou de régler tout accessoire sur cet outil, ou avant d'effectuer toute maintenance sur cet outil.

⚠ MISE EN GARDE



Ne pas utiliser de tuyaux d'air ou de raccords endommagés, dénudés ou détériorés.

⚠ MISE EN GARDE




Ne pas transporter l'outil par le tuyau.

⚠ MISE EN GARDE



Eviter les mouvements d'extension excessive durant l'utilisation de cet outil. Maintenir une posture équilibrée et assurée.

⚠ MISE EN GARDE



Faire fonctionner à une pression d'air maximum de 90 p.s.i.g. (6,2 bar/620 kPa).

⚠ MISE EN GARDE



Les outils pneumatiques peuvent provoquer des vibrations. Les vibrations, les mouvements répétitifs ou les positions inconfortables peuvent être dangereuses pour les mains et les bras. Interrompre l'utilisation de tout outil en cas de gêne, de sensation de picotement ou de douleur. Demander l'avis d'un médecin avant de reprendre l'utilisation.

AVIS



Cette étiquette doit être présente sur l'outil en permanence. Si elle venait à disparaître ou était endommagée, se procurer gratuitement une étiquette de remplacement.

PN 49883

MISE EN GARDE = Dangers ou pratiques dangereuses pouvant provoquer des lésions corporelles graves, voire mortelles ou des dommages matériels importants.

ATTENTION = Dangers ou pratiques dangereuses pouvant provoquer des lésions corporelles bénignes ou des dommages matériels au produit ou aux biens.

AVIS = Information importante relative à l'installation, le fonctionnement ou la maintenance.

CUBRE: PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y PUESTA EN SERVICIO

LIJADORAS ORBITALES NEUMATICAS



ADVERTENCIA

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INSTALAR ESTE EQUIPO, OPERARLO O REALIZARLE SERVICIO.

El empleador es responsable de poner esta información en manos del operador.

PUESTA EN SERVICIO

AVISO: Las notas de lubricación se aplican sólo a los modelo 8444- (), 8448-A().

REQUISITOS DEL SUMINISTRO DE AIRE


Para obtener la eficiencia máxima de operación, se deben mantener las siguientes especificaciones de suministro de aire para esta herramienta neumática:

- PRESION MAXIMA DE AIRE - 90 p.s.i.g. (6,2 bar)
- FILTRADO DE AIRE - 50 micras
- SUMINISTRO DE AIRE LUBRICADO
- DIAMETRO DE MANGUERA - 5/16" (8 mm) D.I.

Se recomienda un FILTRO/REGULADOR/LUBRICADOR (F.R.L.) ARO^{MR} modelo C28231 -810 para línea de aire a fin de mantener las especificaciones de suministro de aire anteriormente indicadas.

Se recomienda un FILTRO/REGULADOR ARO^{MR} modelo P29231 -110 para línea de aire más un medidor 100067 a fin de mantener las especificaciones de suministro de aire anteriormente indicadas.

Use siempre aire seco y limpio. El polvo, los humos corrosivos y/o la humedad excesiva pueden dañar el motor de una herramienta neumática. Un filtro de aire puede aumentar muchísimo la duración de una herramienta neumática. El filtro elimina el óxido, la cascarilla de óxido, la humedad y otros residuos de las líneas de aire. Una presión baja de aire (menos de 90 p.s.i.g., 6,2 bar) reduce la velocidad de la herramienta neumática. Una presión alta de aire (más de 90 p.s.i.g., 6,2 bar) aumenta la potencia en exceso de la capacidad nominal de la herramienta y podría causar lesiones. A continuación se muestra una disposición típica de las tuberías.



LUBRICANTES RECOMENDADOS

Después de completar el desmontaje, todas las piezas, excepto los cojinetes sellados o blindados, deben lavarse con un disolvente. Para volver a lubricar las piezas, o para la lubricación de rutina, use los lubricantes recomendados indicados a continuación:



Dónde se usan	Pieza ARO No.	Descripción
Motor neumático	29665	1 cuarto de galón (12.7 kg) de aceite extraligero
Anillos tóricos y sellos con resalto	36460	4 oz. (110 g) de lubricante viscoso
Engranajes y cojinetes	33153	5 lb. (2.3 g) de grasa "EP" - NLGI #1

OPERACION

La falta o exceso de lubricante afectarán el rendimiento y la duración de esta herramienta. Use sólo los lubricantes recomendados a los intervalos de tiempo indicados a continuación:

CADA 8 HORAS DE OPERACION DE LA HERRAMIENTA - Llene el tanque del lubricador con aceite extraligero F.R.L. recomendado (29665). Si no se utiliza un lubricador en línea o lubricador de la línea de aire, aplique varias gotas de aceite extraligero (29665) en la entrada de aire.

MODELOS 8444- () - CADA 40 HORAS DE OPERACION DE LA HERRAMIENTA - Lave la herramienta con una solución de tres (3) partes de disolvente de limpieza y una (1) parte de aceite extraligero. Después de lavar, aplique una pequeña cantidad de aceite extraligero en la entrada de aire y haga funcionar la unidad sin carga durante un minuto para asegurar la lubricación correcta.

MODELOS 8448-A() - CADA 160 HORAS DE OPERACION DE LA HERRAMIENTA - Lave la herramienta con una solución de tres (3) partes de disolvente de limpieza y una (1) parte de aceite extraligero.

Los desechos de la línea de aire, la humedad y el aceite transportado desde el compresor pueden restringir el silenciador y dejar contaminantes en el motor. Cada 160 horas de operación de la herramienta, o antes si las velocidades del motor disminuyen por debajo de la velocidad aceptada, lave la herramienta con una solución de partes iguales de disolvente de limpieza y aceite extraligero.

CADA 160 HORAS DE OPERACION DE LA HERRAMIENTA - Inyecte grasa (33153), una o dos carreras, por el extremo roscado del husillo para lubricar el cojinete de agujas contenido en el contrapeso. Se debe quitar la almohadilla para lijar del husillo para poder inyectar la grasa.

INSPECCION Y MANTENIMIENTO

Es importante que se haga servicio e inspección a las herramientas a intervalos regulares para mantener la operación segura y libre de desperfectos de las mismas.

Cerciórese de que la herramienta reciba lubricación adecuada, ya que una lubricación deficiente puede crear condiciones de operación arriesgadas a causa del desgaste excesivo.

Cerciórese de que las líneas de suministro de aire y los conectores son del diámetro correcto para proveer una cantidad suficiente de aire a la herramienta.

El mantenimiento y la reparación de la herramienta deben ser realizados por personal autorizado, capacitado y competente. Se deben cambiar las herramientas, mangueras y conexiones si no son adecuadas para la operación segura. Se debe asignar responsabilidad para garantizar que todas las herramientas que requieren protectores u otros dispositivos de seguridad estén equipados con los mismos. Las marcas críticas de capacidad en la herramienta se deben mantener en condición legible. Se deben mantener registros de reparación y mantenimiento en todas las herramientas. La frecuencia de reparaciones y la naturaleza de las reparaciones pueden revelar una aplicación insegura. El mantenimiento programado llevado a cabo por personal autorizado competente deberá detectar cualquier maltrato o abuso de la herramienta, así como las piezas desgastadas. Antes de volver a poner la herramienta en uso se deben tomar medidas correctivas.

PRECAUCIONES DE OPERACION Y DE SEGURIDAD

LA NO OBSERVANCIA DE LAS ADVERTENCIAS SIGUIENTES PUEDE DAR LUGAR A LESIONES.

ADVERTENCIA

- Siempre opere, inspeccione y mantenga esta herramienta cumpliendo todas las regulaciones (locales, estatales, federales y del país) que sean aplicables a las herramientas neumáticas manuales.
- Opere esta herramienta a una presión de aire máxima de 90 p.s.i.g. (6,2 bar) en la entrada de aire de la herramienta.
- Desconecte el suministro de aire de la herramienta antes de quitar o instalar el disco de lijado, la almohadilla o de realizar mantenimiento.
- Mantenga las manos, ropa y el pelo alejados del extremo giratorio de la herramienta.
- Anticipe y manténgase alerta a los cambios súbitos en movimiento durante el arranque y la operación de cualquier herramienta mecánica.
- Nunca exceda las r.p.m. nominales de la herramienta.
- Use protectores para los ojos y oídos durante la operación de la herramienta.
- La almohadilla continuará girando brevemente después de soltar la palanca de accionamiento.
- No lubrique las herramientas usando líquidos inflamables o volátiles tales como keroseno, diésel o combustible para turbinas de combustión.
- No quite ninguna etiqueta; reemplace las que estén dañadas.
- Utilice sólo accesorios recomendados por ARO.
- No coloque la herramienta sobre la palanca, se podría producir un arranque involuntario.
- Sólo se debe hacer funcionar la herramienta cuando el bloque esté haciendo contacto con la superficie de trabajo.
- Esta herramienta no ha sido diseñada para trabajo en atmósferas explosivas.

ADVERTENCIA

La exposición prolongada y repetida del operador a las vibraciones que pueden ser generadas en el uso de ciertas herramientas manuales puede producir el fenómeno de Raynaud, conocido comúnmente como la enfermedad de dedos blancos. Este fenómeno produce sensaciones de entumecimiento y quemazón de la mano y puede causar daños al sistema circulatorio y a los nervios así como necrosis de los tejidos. Las personas que usen repetidamente herramientas manuales y experimenten vibraciones deberán vigilar detenidamente la duración del uso y su condición física.

AVISO

- Instale el bloque para lijado y asegúrelo con la llave provista.
- Con estas herramientas no se deben utilizar ruedas de esmerilar, buriles ni accesorios de eliminación de metales, sólo se debe utilizar el bloque para lijado.
- Los discos para lijado autoajustables se deberán colocar concéntricamente en el bloque de apoyo.
- Utilice protección adecuada contra el polvo o use dispositivos para recoger el polvo.
- En caso de fallar el suministro de aire suelte la palanca de arranque para evitar los arranques involuntarios.
- El uso de piezas de recambio que no sean legítimas de ARO podría ocasionar riesgos de seguridad, rendimiento reducido de la herramienta y mayor necesidad de mantenimiento, y podría anular todas las garantías.
- ARO no se responsabiliza por las modificaciones que los clientes hagan a las herramientas para aplicaciones en las que no ha sido consultado.
- El mantenimiento y la reparación de la herramienta deberán ser realizados por personal autorizado, capacitado y competente. Consulte a su servicentro ARO autorizado más cercano.

 **ADVERTENCIA**



Use un protector para los ojos cuando opere esta unidad o le realice mantenimiento.

 **ADVERTENCIA**



Use protección para los oídos cuando opere esta herramienta.

 **CUIDADO**

Use sólo almohadillas de lijado capaces de girar a las r.p.m. de la herramienta o mayores.

 **ADVERTENCIA**



Interrumpa el suministro de aire y desconecte la manguera de suministro de aire antes de instalar, quitar o ajustar cualquier accesorio de esta herramienta, o antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.

 **ADVERTENCIA**



No utilice mangueras y conexiones dañadas o deterioradas.

 **ADVERTENCIA**




No transporte la herramienta por la manguera.

 **ADVERTENCIA**



No se estire demasiado cuando opere esta herramienta. Mantenga el equilibrio del cuerpo y una posición firme.

 **ADVERTENCIA**



Opere a una presión de aire máxima de 90 p.s.i.g. (6,2 bar/620 kPa).

 **ADVERTENCIA**



Las herramientas neumáticas pueden vibrar en uso. La vibración, los movimientos repetitivos o las posiciones incómodas pueden ser dañinas para sus manos y brazos. Deje de usar cualquier herramienta si siente incomodidad, sensaciones de hormigueo o dolor. Consulte con un médico antes de reanudar el uso.

AVISO



Se debe mantener esta etiqueta en la herramienta en todo momento. Si se pierde o se daña, se puede obtener una nueva gratis.

PN 49883

ADVERTENCIA = Riesgos o prácticas inseguras que podrían ocasionar lesiones personales graves, la muerte o daños materiales importantes.

CUIDADO = Riesgos o prácticas inseguras que podrían ocasionar lesiones personales leves y daños al producto o la propiedad.

AVISO = Información importante de instalación, operación o mantenimiento.

UMFASSEN: SICHERHEITSMASSNAHMEN UND INBETRIEBNAHME

DRUCKLUFTBETRIEBENER SCHWINGSCHLEIFER



⚠ ACHTUNG

DIESES HANDBUCH AUFMERKSAM LESEN, BEVOR DIESE EINRICHTUNG INSTALLIERT, IN BETRIEB GENOMMEN ODER GEWARTET WIRD.

Es ist die Verantwortung des Arbeitgebers, diese Informationen dem Betriebspersonal zukommen zu lassen.

INBETRIEBNAHME

HINWEIS: Anmerkungen zur Schmierung beziehen sich nur auf Modell 8444- (), 8448-A ().

ANFORDERUNGEN AN DRUCKLUFT


Um maximale Betriebsleistung sicherzustellen, sind die folgenden Luftzufuhrspezifikationen für dieses druckluftbetriebene Werkzeug einzuhalten:

- MAX. LUFTDRUCK - 90 p.s.i.g. (6,2 bar)
- LUFTFILTER - 50 Mikron
- SPEISUNG MIT GESCHMIERTER LUFT
- SCHLAUCHGRÖSSE - 5/16" (8 mm) Innendurchmesser

Zur Einhaltung der obengenannten Luftzufuhrspezifikationen wird ein Luftleitungs-FILTER/REGLER/TROPFÖLER (F.R.L.) ARO® Modell C28231-810 empfohlen.

Zur Einhaltung der obengenannten Luftzufuhrspezifikationen wird ein Luftleitungs-FILTER/REGLER ARO® Modell P29231-110 plus Manometer 100067 empfohlen.

Immer saubere, trockene Luft verwenden. Staub, korrosive Gase und/oder übermäßige Feuchtigkeit können den Motor eines druckluftbetriebenen Werkzeugs beschädigen. Ein Luftleitungsfilter kann die Lebensdauer eines druckluftbetriebenen Werkzeugs wesentlich verlängern. Das Filter entfernt Rost, Kesselstein, Feuchtigkeit und sonstige Fremdstoffe aus den Luftleitungen. Geringer Luftdruck (unter 90 p.s.i.g., 6,2 bar) verringert die Geschwindigkeit des Werkzeugs. Hoher Luftdruck (über 90 p.s.i.g., 6,2 bar) steigert die Leistung über die Nennleistung des Werkzeugs hinaus und kann zu Verletzungen führen. Eine typische Rohrleitungsanordnung ist unten dargestellt.



EMPFOHLENE SCHMIERMITTEL

Nach der Demontage sind alle Teile, mit Ausnahme von abgedichteten oder abgeschirmten Lagern, mit Lösemittel zu spülen. Um die Teile wieder zu schmieren oder für routinemäßige Schmierung sind die nachstehend empfohlenen Schmiermittel zu verwenden:



Gebrauchsstelle	ARO-Teilenummer	Beschreibung
Luftmotor	29665	1 qt. (12.7 kg) Motorwellenöl
"O"-Ringe und Lippendichtungen	36460	4 oz. (110 g) Schmiermittel
Getriebe und Lager	33153	5 lb. (2.3 kg) "EP"-NLGI #1 Schmierfett

BETRIEB

Zuwenig oder zuviel Schmierung beeinträchtigt die Leistung und die Lebensdauer dieses Werkzeugs. Nur die empfohlenen Schmierstoffe nach den angegebenen Intervallen anwenden:

ALLE 8 STUNDEN WERKZEUGBETRIEB - Den Schmierstoffbehälter des empfohlenen F.R.L. mit Motorwellenöl (29665) füllen. Falls kein Leitungs- bzw. Luftleitungstropföler in Gebrauch ist, mehrere Tropfen Motorwellenöl (29665) am Lufteinlaß auftragen.

MODELLE 8444- () - ALLE 40 STUNDEN WERKZEUGBETRIEB - Das Werkzeug mit einer Mischung aus drei (3) Teilen Reinigungsmittel und einem (1) Teil Motorwellenöl spülen. Nach der Spülung ist eine kleine Menge Motorwellenöl am Lufteinlaß aufzutragen und das Werkzeug eine Minute lang frei laufen zu lassen, um richtige Schmierung zu gewährleisten.

MODELLE 8448-A- () - ALLE 160 STUNDEN WERKZEUGBETRIEB - Das Werkzeug mit einer Mischung aus drei (3) Teilen Reinigungsmittel und einem (1) Teil Motorwellenöl spülen.

Fremdstoffe und Feuchtigkeit in der Luftleitung sowie aus dem Kompressor mitgeschlepptes Öl können den Schalldämpfer verstopfen und Verunreinigungen im Motor hinterlassen. Nach allen 160 Stunden Werkzeugbetrieb, oder schon zuvor, falls die Motorgeschwindigkeit unter die annehmbare Geschwindigkeit sinkt, ist das Werkzeug mit einer Mischung aus gleichen Teilen Reinigungsmittel und Motorwellenöl zu spülen.

ALLE 160 STUNDEN WERKZEUGBETRIEB - Ein oder zwei dosierte Mengen Schmierfett (33153) durch das Gewindeende der Motorwelle einspritzen, um das Nadelager im Gegengewicht zu schmieren. Das Schleifpolster muß von der Motorwelle abgenommen werden, um das Einspritzen vom Schmierfett zu ermöglichen.

INSPEKTION UND WARTUNG

Es ist wichtig, daß die Werkzeuge regelmäßig überprüft und gewartet werden, um einen sicheren, störungsfreien Betrieb des Werkzeugs zu gewährleisten.

Sicherstellen, daß das Werkzeug ausreichend geschmiert wird, da mangelnde Schmierung zu gefährlichen Betriebszuständen aufgrund übermäßiger Abnutzung führen kann.

Sicherstellen, daß die Luftzufuhrleitungen und -verbindungen so dimensioniert sind, daß ein ausreichendes Luftvolumen zum Werkzeug geführt wird.

Werkzeugwartung und -reparatur ist nur von dazu zugelassenem, entsprechend ausgebildetem und kompetentem Personal vorzunehmen. Werkzeuge, Schläuche und Verbindungsteile sind zu ersetzen, falls sie nicht für sicheren Betrieb geeignet sind, und jemand sollte speziell dafür verantwortlich sein, daß alle Werkzeuge, die mit Schutzvorrichtungen oder anderen Sicherheitsvorrichtungen ausgerüstet werden müssen, auch wirklich mit solchen ausgerüstet sind. Wichtige Angaben zur Nennleistung der Werkzeuge, die an den Werkzeugen angebracht sind, sind in leserlichem Zustand zu erhalten. Für alle Werkzeuge sind Wartungs- und Reparaturprotokolle zu führen. Die Häufigkeit und die Art der Reparaturen können auf unsichere Anwendungen hinweisen. Regelmäßige Wartung durch qualifiziertes Personal sollte jeden Mißbrauch des Werkzeugs und Teileverschleiß feststellen. Fehler sind zu beheben, bevor das Werkzeug wieder in Betrieb genommen wird.

NICHTBEACHTUNG DER FOLGENDEN WARHNINWEISE KANN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN.

⚠ ACHTUNG

- Dieses Werkzeug ist stets unter Berücksichtigung der für handgehaltene Werkzeuge gültigen, rechtlichen Bestimmungen (z.B. Berufsgenossenschaft, TÜV, etc.) zu betreiben und zu warten.
- Dieses Werkzeug ist bei einem max. Luftdruck von 90 p.s.i.g. (6,2 bar) am Lufteinlaß des Werkzeugs zu betreiben.
- Die Luftzufuhr zum Werkzeug ist zu unterbrechen bevor die Schleifscheibe bzw. das Schleifpolster entfernt/ installiert wird oder Wartungsmaßnahmen durchgeführt werden.
- Hände, Kleidung und langes Haar von dem sich drehenden Ende des Werkzeugs fernhalten.
- Bei der Inbetriebnahme und während des Betriebs auf plötzliche Bewegungsänderungen des Werkzeugs achten und darauf vorbereitet sein.
- Niemals die Nenndrehzahl des Werkzeugs überschreiten.
- Beim Gebrauch des Werkzeugs entsprechende Schutzbrillen und Gehörschutz tragen.
- Nachdem das Drosselventil freigegeben wird, dreht sich das Schleifpolster noch einige Zeit weiter.
- Werkzeuge nicht mit brennbaren oder flüchtigen Flüssigkeiten wie z.B. Benzin, Diesel oder Kerosin schmieren.
- Aufkleber nicht entfernen. Beschädigte Aufkleber ersetzen.
- Nur von ARO empfohlene Zubehörteile verwenden.
- Das Werkzeug nicht auf den Hebel stellen, um unbeabsichtigtes Starten zu vermeiden.
- Das Werkzeug nur in Betrieb nehmen, wenn das Schleifpolster die Arbeitsfläche berührt.
- Dieses Werkzeug ist nicht für den Betrieb in explosiver Umgebung gedacht.

⚠ ACHTUNG

Wiederholte, lange andauernde Exposition des Bedienungspersonals gegenüber Schwingungen, die in gewissen handgehaltenen Werkzeugen erzeugt werden können, kann zum Raynaudschen Phänomen, auch als Weißfinger-Krankheit bekannt, führen. Dieses Phänomen verursacht Betäubung und Brennen der Hand und kann zu Schädigung des Kreislaufs und der Nerven, sowie zu Gewebenekrose führen. Personen, die oft handgehaltene Werkzeuge anwenden und Schwingungen spüren, sollten genau auf die Gebrauchsdauer und ihren eigenen körperlichen Zustand achten.

HINWEIS

- Das Schleifpolster montieren und mit dem mitgelieferten Schlüssel befestigen.
- Mit diesen Werkzeugen dürfen nur Schleifpolster, aber keine Schleifräder, Schleifinstrumente bzw. andere Verspanungsgeräte Metallbearbeitungszubehör verwendet werden.
- Selbstbefestigende Schleifscheiben sind konzentrisch auf das Stützpolster zu legen.
- Angemessene Staubschutzkleidung tragen bzw. Staubfänger verwenden.
- Den Starthebel freigegeben, falls die Luftzufuhr versagt, um unbeabsichtigtes Starten zu verhindern.
- Nur ARO-Originalersatzteile verwenden; der Gebrauch anderer Teile kann zu Sicherheitsrisiken, verringerter Werkzeugleistung und gesteigertem Wartungsbedarf führen sowie die Garantie außer Kraft setzen.
- ARO haftet nicht für vom Kunden vorgenommene Werkzeugmodifikationen für Anwendungen, über die ARO nicht zu Rat gezogen wurde.
- Werkzeugwartung und -reparatur ist von zugelassenem, ausgebildetem, qualifiziertem Personal vorzunehmen. Wenden Sie sich an das nächstgelegene, zugelassene ARO-Service-Center.

⚠ ACHTUNG



Bei der Bedienung oder Wartung dieses Werkzeugs eine Schutzbrille tragen.

⚠ ACHTUNG



Bei der Bedienung dieses Werkzeugs Gehörschutz tragen.

⚠ VORSICHT

Nur Schleifpolster mit einer Nennleistung gleich oder größer der Werkzeugdrehzahl verwenden.

⚠ ACHTUNG



Vor der Installation, vor der Demontage oder Einstellung eines Zubehörs, sowie vor der Wartung dieses Werkzeugs die Luftzufuhr absperren und den Luftzufuhrschlauch entfernen.

⚠ ACHTUNG



Keine beschädigten, durchgeschauerten oder abgenutzten Luftschläuche bzw. Verbindungsteile verwenden.

⚠ ACHTUNG




Das Werkzeug nicht am Schlauch tragen.

⚠ ACHTUNG



Beim Betrieb dieses Werkzeugs nicht zu weit hinaus reichen. Körper gut balanciert und in fester Stellung halten.

⚠ ACHTUNG



Bei einem max. Luftdruck von 90 p.s.i.g. (6,2 bar/620 kPa) betreiben.

⚠ ACHTUNG



Druckluftbetriebene Werkzeuge können bei Gebrauch Schwingungen erzeugen. Schwingungen, wiederholte Bewegungen oder unbequeme Stellungen können für Hände und Arme schädlich sein. Falls Sie Beschwerden, ein prickelndes Gefühl oder Schmerzen spüren, hören Sie auf, das Werkzeug zu benutzen. Suchen Sie einen Arzt auf, bevor Sie das Werkzeug wieder in Betrieb nehmen.

HINWEIS



PN 49883

Dieser Aufkleber muß immer auf dem Werkzeug vorhanden sein. Falls er fehlt oder beschädigt wird, ist ein Ersatzaufkleber kostenlos erhältlich.

ACHTUNG = Gefahren oder unsichere Verfahrensweisen, die zu schwerer Verletzung, Todesfall oder bedeutendem Sachschaden führen können.

VORSICHT = Gefahren oder unsichere Verfahrensweisen, die zu leichter Verletzung, leichtem Geräte- oder Sachschaden führen können.

HINWEIS = Wichtige Informationen bezüglich Installation, Bedienung oder Wartung.

COPERTINA: PRECAUZIONI DI SICUREZZA E MESSA IN OPERA

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ORBITALE



⚠ AVVERTENZA

PRIMA DI INSTALLARE, METTERE IN FUNZIONE O RIPARARE QUESTA APPARECCHIATURA, LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE.

La distribuzione di queste informazioni agli operatori è responsabilità del datore di lavoro.

MESSA IN OPERA

AVVERTENZA: note sulla lubrificazione relative solo ai modelli 8444- (), 8448-A ().

REQUISITI PER IL RIFORNIMENTO D'ARIA


Per la massima efficienza operativa di questo utensile pneumatico, dovrebbero essere mantenuti i seguenti dati caratteristici di rifornimento dell'aria:

- MASSIMA PRESSIONE DELL'ARIA - 90 p.s.i.g. (6,2 bar)
- FILTRAZIONE DELL'ARIA - 50 micron
- RIFORNIMENTO DI ARIA LUBRIFICATA
- DIMENSIONI DEL TUBO - 5/16" (8 mm) D.I.

Al fine di mantenere i dati caratteristici di rifornimento dell'aria sopra descritti, si raccomanda l'utilizzo di un FILTRO/REGOLATORE/LUBRIFICATORE (F.R.L.) per tubi dell'aria di marca ARO® modello C28231-810.

Al fine di mantenere i dati caratteristici di rifornimento dell'aria sopra descritti, si raccomanda l'utilizzo di un FILTRO/REGOLATORE per tubi dell'aria e di un manometro 100067 di marca ARO® modello P29231-110.

Utilizzare sempre aria asciutta e pulita. La polvere, i fumi corrosivi e/o l'eccessiva umidità possono danneggiare il motore degli utensili pneumatici. Il filtro per tubi dell'aria può notevolmente prolungare la durata di un utensile pneumatico. Il filtro rimuove la ruggine, le scorie, l'umidità ed altri detriti dai tubi dell'aria. La bassa pressione dell'aria (inferiore a 90 p.s.i.g., 6,2 bar) riduce la velocità dell'utensile pneumatico. L'elevata pressione dell'aria (superiore a 90 p.s.i.g., 6,2 bar) porta le prestazioni dell'utensile oltre la capacità nominale e potrebbe causare lesioni. Qui di seguito è illustrata una tipica disposizione dei tubi.



LUBRIFICANTI CONSIGLIATI

Una volta completato lo smontaggio, tutte le parti, tranne i cuscinetti sigillati o schermati, dovrebbero essere lavate con solvente. Per la lubrificazione dei componenti o per la lubrificazione ordinaria, utilizzare i seguenti lubrificanti consigliati:



Dove utilizzare	N. codice ARO	Descrizione
Motore pneumatico	29665	1 qt (12.7 g) di olio per fusi
Tenute a labbro e anelli di tenuta toroidale	36460	4 oz. (110 g) di lubrificante filamentoso
Ingranaggi e cuscinetti	33153	5 lb. (2.3 kg) di grasso "EP"-NLGI N.1

FUNZIONAMENTO

La lubrificazione eccessiva o troppo scarsa incide sulle prestazioni e sulla durata di questo utensile. Utilizzare esclusivamente i lubrificanti consigliati agli intervalli indicati qui di seguito:

OGNI 8 ORE DI FUNZIONAMENTO - Rabboccare il serbatoio del lubrificante del F.R.L. consigliato con olio per fusi (29665). Se non viene utilizzato un lubrificatore di linea, applicare diverse gocce di olio per fusi (29665) nell'ingresso dell'aria.

MODELLI 8444- () - OGNI 40 ORE DI FUNZIONAMENTO - Sciacquare l'utensile con una soluzione di tre (3) parti solvente detergente e una (1) parte olio per fusi. Dopo il risciacquo, applicare una piccola quantità di olio per fusi nell'ingresso dell'aria e far girare a vuoto per un minuto per assicurare la corretta lubrificazione.

MODELLI 8448-A () - OGNI 160 ORE DI FUNZIONAMENTO - Sciacquare l'utensile con una soluzione di tre (3) parti solvente detergente e una (1) parte olio per fusi.

I detriti nei tubi dell'aria, l'umidità e l'olio di riporto dal compressore possono restringere la marmitta e lasciare residui nel motore. Ogni 160 ore di funzionamento dell'utensile o prima, se il motore gira a velocità eccessiva rispetto alla velocità consentita, sciacquare l'utensile con una soluzione in parti uguali di solvente detergente ed olio per fusi.

OGNI 160 ORE DI FUNZIONAMENTO DELL'UTENSILE - Iniettare due o tre spruzzate di grasso (33153) nell'estremità filettata dell'alberino per la lubrificazione del cuscinetto ad aghi contenuto nel contrappeso. Per consentire l'iniezione del grasso, il tampone da sabbatura deve essere rimosso dall'alberino.

ISPEZIONE E MANUTENZIONE

Per mantenere gli utensili in condizioni di funzionamento ottimali e sicure, è importante eseguire gli interventi di manutenzione e ispezionare gli utensili ad intervalli regolari.

Assicurarsi che l'utensile riceva una adeguata lubrificazione, in quanto la mancanza di lubrificazione può provocare condizioni di funzionamento rischiose, causate dall'eccessivo logorio.

Assicurarsi che i tubi di rifornimento dell'aria ed i raccordi siano delle dimensioni appropriate, in modo tale da fornire all'utensile una sufficiente quantità d'aria.

La manutenzione e la riparazione dell'utensile devono essere eseguite da personale competente, addestrato ed autorizzato. Se gli utensili, i tubi ed i raccordi non sono ritenuti idonei per un funzionamento sicuro, dovranno essere sostituiti e dovrà essere nominato un responsabile al quale venga affidato il compito di assicurarsi che tutti gli utensili che necessitano di protezioni o altri dispositivi di sicurezza siano conformi a tali requisiti. Le targhette poste sull'utensile recanti i dati critici devono essere mantenute leggibili. Ciascun utensile deve avere un registro di riparazione e manutenzione. La frequenza ed il tipo di riparazioni eseguite possono rivelare un impiego poco sicuro. La manutenzione programmata effettuata da personale competente ed autorizzato dovrebbe individuare ogni impiego scorretto o abuso dell'utensile e delle parti logorate. Prima di riutilizzare l'utensile dovrebbero essere presi i rimedi necessari.

LA MANCATA OSSERVAZIONE DELLE SEGUENTI AVVERTENZE POTREBBE CAUSARE LESIONI

⚠ AVVERTENZA

- Questo utensile deve essere sempre utilizzato, ispezionato e mantenuto in modo conforme a tutti i regolamenti (locali, regionali e statali) relativi agli utensili pneumatici portatili.
- Far funzionare l'utensile con una pressione massima dell'aria in entrata di 90 p.s.i.g. (6,2 bar).
- Prima di rimuovere/installare il disco o tampone di smerigliatura o di eseguire le procedure di manutenzione, scollegare il tubo di rifornimento dell'aria dall'utensile.
- Tenere mani, vestiti e capelli lunghi lontano dall'estremità rotante dell'utensile.
- Prevedere e fare attenzione agli improvvisi cambi di movimento durante l'avvio ed il funzionamento di qualsiasi utensile.
- Non superare mai la velocità nominale dell'utensile.
- Durante l'utilizzo dell'utensile, indossare protezioni adatte per gli occhi e per l'udito.
- Dopo aver rilasciato la leva dell'acceleratore, il tampone continua a ruotare per alcuni istanti.
- Non lubrificare l'utensile con liquidi infiammabili o volatili quali cherosene, gasolio o combustibile per aviogetti.
- Non rimuovere le targhette. Sostituire quelle danneggiate.
- Utilizzare esclusivamente accessori consigliati dalla ARO.
- Onde evitare l'azionamento non intenzionale, non collocare l'utensile sulla leva.
- Non utilizzare l'utensile se il tampone per smerigliatura non è a contatto con la superficie di lavoro.
- Questo utensile non è adatto all'uso in ambiente esplosivo.

⚠ AVVERTENZA

L'esposizione ripetuta e prolungata alle vibrazioni che possono essere generate durante l'utilizzo di certi utensili portatili, può causare il fenomeno di Raynaud, comunemente noto come morbo Whitefinger. Il fenomeno produce intorpidimento e sensazione di bruciore alla mano e può essere causa di problemi circolatori e lesioni nervose oltre alla necrosi dei tessuti. Gli utilizzatori abituali di utensili portatili che subiscono vibrazioni, dovrebbero attentamente controllare la durata di utilizzo ed il proprio stato fisico.

AVVISO

- Montare il tampone per smerigliatura e fissarlo con l'apposita chiave inglese.
- Con questi tipi di utensile, usare soltanto tamponi per smerigliatura: non utilizzare mole, frese a lima o accessori per levigare il metallo.
- I dischi abrasivi autoregolabili devono essere posizionati concentricamente sul cuscinetto di supporto.
- Indossare indumenti protettivi contro la polvere o usare dispositivi aspirapolvere.
- In caso di malfunzionamento dell'alimentazione pneumatica, rilasciare la leva di avvio per impedire l'avviamento accidentale dell'utensile.
- L'uso di parti di ricambio non di marca ARO può provocare rischi riguardo alla sicurezza, prestazioni inferiori dell'utensile, manutenzione più frequente e può invalidare la garanzia.
- La ARO declina ogni responsabilità in merito ad ogni modifica apportata all'utensile dal cliente per impieghi per cui la ARO non sia stata consultata.
- La manutenzione e la riparazione dell'utensile dovrebbero essere eseguite da personale competente, addestrato e autorizzato. Consultare il centro di servizio autorizzato ARO più vicino.

⚠ AVVERTENZA



Indossare occhiali di protezione durante l'utilizzo o la manutenzione di questo utensile.

⚠ AVVERTENZA



Indossare protezioni acustiche durante l'impiego dell'utensile.

⚠ ATTENZIONE

Utilizzare esclusivamente tamponi di smerigliatura per velocità pari o superiore ai giri/min. effettuabili dell'utensile.

⚠ AVVERTENZA



Spegnere l'alimentazione dell'aria e scollegare il tubo di rifornimento d'aria prima di installare, rimuovere o riparare qualsiasi accessorio dell'utensile, o prima di eseguire ogni tipo di manutenzione sull'utensile.

⚠ AVVERTENZA



Non usare tubi e raccordi danneggiati, consumati o deteriorati.

⚠ AVVERTENZA



Non trascinare l'utensile tenendolo per il tubo.

⚠ AVVERTENZA



Non sottovalutare la pericolosità dell'utensile durante il suo impiego. Tenere il corpo in posizione stabile e equilibrata.

⚠ AVVERTENZA



Utilizzare ad una pressione massima di 90 p.s.i.g. (6,2 bar/620 kPa).

⚠ AVVERTENZA



Gli utensili pneumatici possono produrre vibrazioni durante l'uso. Le vibrazioni, i movimenti ripetitivi o le posizioni scomode possono essere dannose per le mani o per le braccia. Se si prova fastidio, formicolio o dolore, interrompere l'uso di qualsiasi utensile. Consultare un medico prima di riprendere l'uso dell'utensile.

AVVISO



PN 49883

Questa targhetta deve essere sempre presente sull'utensile. Se andasse perduta o fosse danneggiata, è possibile ottenerne una in sostituzione senza alcuna spesa.

AVVERTENZA = Operazione pericolosa o non sicura che potrebbe provocare gravi lesioni o morte a persone e gravi danni a proprietà.

ATTENZIONE = Operazione pericolosa o non sicura che potrebbe provocare lievi lesioni a persone, danni al prodotto o a proprietà.

AVVISO = Informazioni importanti circa l'installazione, il funzionamento o la manutenzione.

BETREFFENDE: VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN IN BEDRIJF STELLEN

PNEUMATISCHE VLAKSCHUURMACHINES



WAARSCHUWING

LEES DEZE HANDLEIDING EERST ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE APPARATUUR INSTALLEERT, BEDIENT OF ONDERHOUDT.

De werkgever is er verantwoordelijk voor dat deze informatie in handen van de operator terecht komt.

IN BEDRIJF STELLEN

OPGELET: De opmerkingen over de smering zijn alleen van toepassing op de model 8444-(), 8448-A().

VEREISTE LUCHTTOEVOER


Voor een maximaal bedrijfsrendement dient u voor dit pneumatische gereedschap de volgende luchttoevoerspecificaties aan te houden:

- MAXIMALE LUCHTDRUK - 90 p.s.i.g. (6,2 bar)
- LUCHTFILTRATIE - 50 micron
- GESMEERDE LUCHTTOEVOER
- SLANGFORMAAT - 5/16" (8 mm) binnendiameter

Een F.R.L. (FILTER/REGULATOR/LUBRICATOR ofwel filter/regelaar/vernevelaar) voor de luchtleiding, ARO® model C28231-810, wordt aangeraden voor het in stand houden van de bovengenoemde luchttoevoerspecificaties.

Een FILTER/REGULATOR (filter/regelaar) voor de luchtleiding, ARO® model P29231-110, plus 100067 meter wordt aangeraden voor het in stand houden van de bovengenoemde luchttoevoerspecificaties.

Maak altijd gebruik van schone, droge lucht. Stof, corroderende rook en/of teveel vocht kunnen de motor van pneumatisch gereedschap beschadigen. Een luchtleidingsfilter kan de levensduur van pneumatisch gereedschap aanzienlijk verlengen. Het filter verwijdert roest, schilfers, vocht en ander vuil uit de luchtleidingen. Een lage luchtdruk (minder dan 90 p.s.i.g., 6,2 bar) vermindert de snelheid van het pneumatische gereedschap. Hoge luchtdruk (meer dan 90 p.s.i.g., 6,2 bar) verhoogt de prestaties tot boven het nominale vermogen van het gereedschap en kan letsel veroorzaken. De afbeelding hieronder toont een karakteristieke opstelling van de leidingen.



AANBEVOLEN SMEERMIDDELEN

Na de volledige demontage dienen alle onderdelen, met uitzondering van gesloten en afgeschermded lagers, schoongemaakt te worden met een oplosmiddel. Gebruik voor het opnieuw smeren van onderdelen, of voor het routinematige smeren, de volgende aanbevolen smeermiddelen:



Waar gebruikt	ARO onderdeelnr.	Beschrijving
Pneumatische motor	29665	1 qt (12.7 kg) lichte olie
"O"-ringen en lipafdichtingen	36460	4 oz. (110 g) draderig smeermiddel
Tandwielen en lagers	33153	5 lb. (2.3 kg) "EP"-NLGI #1 vet

BEDIENING

Te weinig of te veel smeermiddel beïnvloedt de prestaties en de levensduur van dit gereedschap. Gebruik alleen de aanbevolen smeermiddelen op onderstaande tijdstippen:

OM DE 8 DRAAIJEN VAN HET GEREEDSCHAP - Vul het vernevelaarreservoir van de aanbevolen F.R.L. met lichte olie (29665). Breng, wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van een lijn- of luchtleidingvernevelaar, enkele druppels lichte olie (29665) aan in de luchtinlaatopening.

MODELLEN 8444-() - OM DE 40 DRAAIJEN VAN HET GEREEDSCHAP - Spoel het gereedschap door met een oplossing van drie (3) delen reinigend oplosmiddel op één (1) deel lichte olie. Breng, na het doorspoelen, een kleine hoeveelheid lichte olie aan in de luchtinlaatopening en laat het gereedschap één minuut onbelast draaien om een juiste smering te garanderen.

MODELLEN 8448-A() - OM DE 160 DRAAIJEN VAN HET GEREEDSCHAP - Spoel het gereedschap door met een oplossing van drie (3) delen reinigend oplosmiddel op één (1) deel lichte olie.

Vuil in de luchtleiding, vocht en olie die overgebracht wordt vanuit de compressor, kunnen de demper vernauwen en verontreiniging achterlaten in de motor. Spoel, om de 160 draaijen van het gereedschap, of eerder als het motortoerental onder het aanvaardbare toerental komt, het gereedschap door met een oplossing van gelijke delen reinigend oplosmiddel en lichte olie.

OM DE 160 DRAAIJEN VAN HET GEREEDSCHAP - Spuit één of twee slagen vet (33153) langs het draadeind van de as om het naaldlager, in het tegenwicht te smeren. Het schuurblok moet van de as verwijderd worden om het inspuiten van vet mogelijk te maken.

INSPECTIE EN ONDERHOUD

Het is belangrijk dat het gereedschap met regelmatige tussenpozen een onderhoudsbeurt krijgt en geïnspecteerd wordt, zodat het veilig en probleemloos blijft werken.

Verzeker u ervan dat het gereedschap voldoende smering krijgt, aangezien het nalaten hiervan gevaarlijke gebruiksomstandigheden teweeg kan brengen als gevolg van overmatige slijtage.

Verzeker u ervan dat de luchttoevoerleidingen en de verbindingstukken van het juiste formaat zijn om het gereedschap van een voldoende hoeveelheid lucht te kunnen voorzien.

Onderhoud en reparatie van het gereedschap moeten worden uitgevoerd door bevoegd, geschoold, bekwaam personeel. Gereedschap, slang en fittingen moeten vervangen worden wanneer zij ongeschikt zijn voor een bedrijfszekere werking, en iemand dient er verantwoordelijk voor gesteld te worden dat al het gereedschap, dat beveiligingen of andere veiligheidsapparatuur nodig heeft, daarmee is uitgerust. Belangrijke markeringen op het gereedschap voor de toegestane waarden moeten in een goed leesbare conditie gehouden worden. Gegevens over onderhoud en reparaties dienen van al het gereedschap bijgehouden te worden. De frequentie van reparatie en de aard van de reparaties kunnen een onveilige toepassing aan het licht brengen. Geregeld onderhoud door bekwaam, bevoegd personeel dient verkeerde behandeling of misbruik van het gereedschap en versleten onderdelen te signaleren. Eventuele problemen dienen verholpen te worden voordat het gereedschap weer gebruikt kan worden.

HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DE VOLGENDE WAARSCHUWINGEN KAN LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN.

⚠ WAARSCHUWING

- Bedien, inspecteer en onderhoud dit gereedschap altijd overeenkomstig alle voorschriften (plaatselijke en landelijke) die van toepassing zijn op pneumatisch handgereedschap.
- Gebruik dit gereedschap bij een maximale luchtdruk van 90 p.s.i.g. (6,2 bar) aan de luchtinlaatopening van het gereedschap.
- Koppel de luchttoevoer los van het gereedschap voordat u de schuurschijf of het schuurblok verwijderd/monteert of voordat u onderhoud uitvoert.
- Houd handen, kleding en lang haar uit de buurt van het draaiende uiteinde van het gereedschap.
- Wees voorbereid op en pas op voor plotselinge veranderingen in de beweging tijdens het starten en werken van pneumatisch gereedschap.
- Overschrijd nooit het nominale toerental van het gereedschap.
- Draag geschikte oog- en oorbeschermers tijdens het gebruik van het gereedschap.
- Het blok blijft nog kort doordraaien nadat de smoorklep gedeblokkeerd is.
- Smeer gereedschap niet met ontvlambare of vluchtige vloeistoffen zoals petroleum, dieselolie of straalbrandstof.
- Verwijder geen enkel etiket. Vervang beschadigde etiketten.
- Gebruik slechts toebehoren die aanbevolen worden door ARO.
- Zet het gereedschap niet neer op de hendel, het zal onbedoeld starten.
- Laar het gereedschap uitsluitend werken wanneer het schuurblok in contact is met het werkkoppervlak.
- Dit gereedschap is niet bedoeld voor werk in een explosieve atmosfeer.

⚠ WAARSCHUWING

Het herhaaldelijk en langdurig blootstellen van iemand die het gereedschap bedient, aan trillingen, hetgeen bewerkstelligd kan worden door het gebruik van bepaald

handgereedschap, kan de ziekte van Raynaud teweegbrengen, gewoonlijk "dode vingers" genoemd. Dit verschijnsel brengt gevoelloosheid en een brandend gevoel teweeg in de hand en kan schade aan de bloedcirculatie en de zenuwen toebrengen, alsmede weefselaftersterving. Personen die handgereedschap vaak gebruiken en aan trillingen worden blootgesteld, moeten nauwgezet de duur van het gebruik en hun fysieke conditie in de gaten houden.

OPMERKING

- Bevestig het schuurblok en zet het vast met de bijgeleverde moersleutel.
- Gebruik geen slijpschijven, slijpstiften of metaalverspaningshulpstukken bij deze gereedschappen; gebruik uitsluitend een schuurblok.
- Zelfhechtende schuurschijven dienen concentrisch op het steunblok te worden geplaatst.
- Draag adequate beschermingsmiddelen tegen stof of gebruik stofafzuigende apparatuur.
- Zet de starthendel vrij ingeval van een storing in de luchttoevoer om onbedoeld starten te voorkomen.
- Het gebruik van andere dan echte ARO vervangingsonderdelen kan veiligheidsrisico's, verminderd prestatievermogen van het gereedschap en een toename in onderhoud ten gevolge hebben, en kan alle garanties ongeldig maken.
- ARO is niet verantwoordelijk voor wijzigingen aan gereedschap door de klant voor toepassingen waarover ARO niet geraadpleegd werd.
- Onderhoud en reparatie aan gereedschap moeten uitgevoerd worden door bevoegd, geschoold, bekwaam personeel. Raadpleeg uw dichtstbijzijnde, erkende ARO servicecentrum.

⚠ WAARSCHUWING



Draag oogbescherming wanneer u dit gereedschap gebruikt of er onderhoud aan uitvoert.

⚠ WAARSCHUWING



Draag oorbescherming wanneer u dit gereedschap gebruikt.

⚠ OPGELET

Gebruik uitsluitend schuurblokken die geschikt zijn voor het nominale toerental van het gereedschap of een hoger toerental.

⚠ WAARSCHUWING



Sluit de luchttoevoer af en koppel de luchttoevoerslang los voordat u aan dit gereedschap toebehoren monteert, het verwijderd of afregelt, of voordat u welk onderhoud dan ook aan dit gereedschap uitvoert.

⚠ WAARSCHUWING



Gebruik geen beschadigde, rafelige of verweerde luchtslangen en fittingen.

⚠ WAARSCHUWING



Draag het gereedschap niet aan de slangen.

⚠ WAARSCHUWING



Reik niet te ver wanneer u dit gereedschap gebruikt. Houd uzelf in evenwicht en zorg dat u stevig staat.

⚠ WAARSCHUWING



Werk met een maximale luchtdruk van 90 p.s.i.g. (6,2 bar, 620 kPa).

⚠ WAARSCHUWING



Pneumatisch gereedschap kan trillen tijdens het gebruik. Trillingen, herhaalde bewegingen of ongemakkelijke houdingen kunnen schadelijk zijn voor uw handen en armen. Stop met het gebruik van gereedschap als ongemak, een tintelend gevoel of pijn zich voordoet. Roep medische hulp in voordat u het gebruik hervat.

OPMERKING



Dit etiket moet te allen tijde op dit gereedschap voorkomen. Als het zoekgeraakt of beschadigd is, is een vervangingsetiket kosteloos verkrijgbaar.

PN 49883

WAARSCHUWING = Risico's of onveilige handelingen die ernstig of dodelijk letsel, of aanzienlijke materiële schade tot gevolg kunnen hebben.

OPGELET = Risico's of onveilige handelingen die licht lichamelijk letsel of lichte materiële of produktschade tot gevolg kunnen hebben.

OPMERKING = Belangrijke informatie betreffende installatie, bediening of onderhoud.

SIKKERHETSFORANSTALTNINGER & BRUK

TRYKKLUFTDREVNE SIRKELSLIPEMASKINER



⚠ ADVARSEL

DENNE HÅNDBOKEN SKAL LESES NØYE FØR DETTE UTSTYRET INSTALLERES ELLER ANVENDES, ELLER FØR SERVICEARBEID SKAL UTFØRES PÅ UTSTYRET.

Arbeidsgiveren har ansvaret for at denne informasjonen blir gitt til operatøren.

BRUK

MERK: Merknader om smøring gjelder kun modell 8444-(), 8448-A().

KRAV TIL LUFTTILFØRSEL


For at utstyret skal gi maksimal ytelse, bør dette trykkluftdrevne verktøyet overholde følgende spesifikasjoner for lufttilførsel:

- MAKSIMALT LUFTTRYKK — 90 psig (6,2 bar)
- LUFTFILTERING — 50 mikroner
- SMØRT LUFTTILFØRSEL
- SLANGETYKKELSE — 5/16 tomme (8 mm), innvendig diameter

Rørmontert FILTER/REGULATOR/SMØREAPPARAT av typen ARO® modell C28231-810 anbefales brukt, for å kunne overholde spesifikasjonene for lufttilførsel slik som angitt ovenfor.

Rørmontert FILTER/REGULATOR av typen ARO®, modell P29231-110, og en måler av typen 100067 anbefales brukt, for å kunne overholde spesifikasjonene for lufttilførsel slik som angitt ovenfor.

Bruk alltid ren, tørr luft. Støv, korroderende røyk og/eller overflødig fuktighet kan skade motoren i trykkluftdrevet verktøy. Verktøyet levetid kan forlenges betraktelig ved hjelp av et rørmontert filter. Filteret fjerner rust, fliser, fuktighet og annet rusk fra luftslangene. Lavt lufttrykk (under 90 psig, 6,2 bar) reduserer hastigheten på det trykkluftdrevne verktøyet. Høyt lufttrykk (over 90 psig, 6,2 bar) øker ytelsen utover verktøyet nominelle kapasitet og kan forårsake personskader. Figuren nedenfor viser en typisk rørinstallasjon.



ANBEFALT SMØREMIDDEL

Etter at utstyret er demontert, skal alle komponenter, bortsett fra lukkede eller skjermede lagre, vaskes med løsemiddel. Når alle delene skal smøres på nytt, eller ved rutinesmøring, bør følgende anbefalte smøremidler benyttes:



Utstyr	ARO delenr.	Beskrivelse
Trykkluftmotor	29665	1 quart (12,7 kg) spindelolje
O-ringer & leppetetting	36460	4 ounce (110 g) fibret smøremiddel
Tannhjul og lagre	33153	5 pund (2,3 kg) «EP» - NLGI nr. 1 smørefett

BETJENING

For lite eller for mye smøremiddel har innvirkning på ytelsen og levetiden til dette verktøyet. Bruk kun anbefalte smøremidler ved intervallene som er angitt nedenfor.

ETTER 8 TIMERS BRUK — Fyll oljebeholderen i anbefalt filter/regulator/smøreapparat med spindelolje (29665). Hvis et rørmontert smøreapparat eller smøreapparat i lufrør ikke anvendes, tilføres flere dråper med spindelolje (29665) til luftinntaket.

MODELL 8444-() — ETTER 40 TIMERS BRUK — Skyll verktøyet med en oppløsning som består av tre (3) deler rensemiddel og én (1) del spindelolje. Etter gjennomspyling tilføres litt spindelolje i luftåpningen. La verktøyet kjøres i 1 minutt for å være sikker på at det er godt smurt.

MODELL 8448-A() — ETTER 160 TIMERS BRUK — Skyll verktøyet med en oppløsning som består av tre (3) deler rensemiddel og én (1) del spindelolje.

Rusk, fuktighet og olje som overføres fra kompressor til lufrør, kan innsnevre støydemperen og etterlate kontaminanter i motoren. Etter at verktøyet har vært i bruk i 160 timer, skal verktøyet skylles med en oppløsning som består av like deler rensemiddel og spindelolje. Hvis motorhastigheten reduseres til en lavere hastighet enn det som kan aksepteres, bør skyllingen foretas oftere.

ETTER 160 TIMERS BRUK — Tilfør ett eller to slag smørefett (33153) gjennom den gjengede enden av spindelen for å smøre nålelageret i motvekt. Slipenputen må fjernes fra spindelen for å kunne tilføre smørefett.

KONTROLL OG VEDLIKEHOLD

Det er viktig med regelmessig service og kontroll av verktøyene for at verktøyene skal være sikre og fungere uten problemer.

Pass på at verktøyet tilføres nok smøremiddel. Utilstrekkelig smøring kan føre til farlige driftsforhold som oppstår som en følge av for stor slitasje.

Pass på at lufttilførselsrørene og -koplingene er av riktig størrelse, slik at verktøyet tilføres nok luft.

Vedlikehold og reparasjon av verktøyet skal utføres av autorisert, kompetent personell som har trening i dette. Verktøy, slanger og koplinger skal skiftes ut hvis de er en fare for sikkerheten. Ansvaret for å kontrollere at alt verktøy er utstyrt med nødvendig verneutstyr eller andre sikkerhetsinnretninger, skal fordeles. Klassifiseringsmerker på verktøyet, skal alltid være lette å lese. Oversikter over vedlikehold og reparasjon bør føres for alt verktøy. Hvor ofte verktøyet repareres og hva slags reparasjoner som utføres, kan gi en indikasjon på uforvarselige bruksmåter. Fastsatt vedlikehold som utføres av autorisert personell, skal avsløre uvøren behandling eller misbruk av verktøyet, samt deler som er slitt. Mangler skal rettes opp før verktøyet tas i bruk igjen.

DERSOM FØLGENDE ADVARSLER IKKE TAS TIL FØLGE, KAN DET OPPSTÅ PERSONSKADER.

⚠ ADVARSEL

- Dette verktøyet skal alltid betjenes, kontrolleres og vedlikeholdes i henhold til alle bestemmelser (både lokale og nasjonale) som gjelder for håndbetjent, trykkluftdrevet verktøy.
- Dette verktøyet skal betjenes med et lufttrykk som tilsvarer maksimum 90 psig (6,2 bar) ved verktøyets luftinntak.
- Lufttilførselen til verktøyet skal stenges av før slipeskiver eller -puter tas av/monteres, eller før det utføres vedlikeholdsarbeid på verktøyet.
- Hender, klær og langt hår skal ikke komme i nærheten av den roterende delen av verktøyet.
- Vær forberedt og oppmerksom på brå bevegelsesendringer ved start og betjening av et hvilket som helst elektrisk verktøy.
- Verktøyets nominelle rpm skal aldri overstiges.
- Bruk egnede vernebriller og egnet hørselsvern når verktøyet anvendes.
- Puten fortsetter å rotere en kort stund etter at hendelpådraget er sluppet.
- Verktøy skal ikke smøres med antenkelige eller flyktige væsker, som f.eks. parafin, diesel eller jetdrivstoff.
- Ingen av merkene skal fjernes. Merker som er skadet, skal skiftes ut.
- Bruk kun tilbehør som anbefales av ARO.
- Legg ikke verktøyet på spaken, da dette kan føre til at verktøyet starter.
- Verktøyet skal kun benyttes når skiven er i kontakt med en arbeidsflate.
- Dette verktøyet skal ikke brukes på steder der det er fare for eksplosjon.

⚠ ADVARSEL

Operatører som utsettes for stadig, vedvarende vibrasjon, som forekommer ved bruk av visse håndbetjente verktøy-typer, kan risikere å pådra seg Raynauds syndrom. Denne lidelsen fører til nummenhet og en sviende følelse i hendene, og kan skade blod-sirkulasjonen og nervene, samt forårsake vevsvinn. Operatører som stadig bruker håndbetjent verktøy og som utsettes for vibrasjoner, bør følge med på hvor ofte de bruker denne typen verktøy, samt holde et øye med helsen.

MERK

- Monter pusseskiven og fest den ved hjelp av muttertrekkeren.
- Disse verktøyene skal kun brukes med en pusseskive, og ikke med slipeskiver eller tilbehør for fjerning av metaller.
- Selvmonterende pusseskiver skal monteres konsentrisk til støtteskiven.
- Bruk egnet støvbeskyttelse eller enheter for støvoppsamling.
- Slipp opp startspaken dersom lufttilførselen svikter, slik at verktøyet ikke starter av seg selv.
- Bruk av reservedeler som ikke er originaldeler fra ARO, kan føre til økt sikkerhetsrisiko, nedsette verktøyets yteevne og øke behovet for vedlikehold. Bruk av slike deler kan også føre til at garantier ugyldiggjøres.
- Dersom brukeren modifiserer verktøyet i den hensikt å bruke verktøyet til formål som ARO ikke er blitt rådspurt om, kan ikke ARO holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser.
- Vedlikehold og reparasjon av verktøyet skal utføres av autorisert, kompetent personell som er trening i dette. Ta kontakt med nærmeste serviceverksted som er godkjent av ARO.

⚠ ADVARSEL



Bruk vernebriller når dette verktøyet anvendes eller vedlikeholdes.

⚠ ADVARSEL



Bruk hørselsvern når dette verktøyet anvendes.

⚠ OBS!

Bruk kun slipeputer med en nominell rpm som tilsvarer eller overstiger verktøyets rpm.

⚠ ADVARSEL



Steng lufttilførselen og kople fra lufttilførselsslanger før installering, fjerning eller justering av eventuelt tilbehør på dette verktøyet, eller før det utføres vedlikeholdsarbeid på verktøyet.

⚠ ADVARSEL



Luftslanger og koplinger som er skadet, frynset eller slitt, skal ikke brukes.

⚠ ADVARSEL




Verktøyet skal ikke bæres etter slangen.

⚠ ADVARSEL



Kroppen skal ikke strekkes eller lenes for mye under bruken av dette verktøyet. Hold kroppen strak og i god balanse.

⚠ ADVARSEL



Verktøyet skal brukes med et maksimumstrykk på 90 psig (6,2 bar/620 kPa).

⚠ ADVARSEL



Trykkluftdrevet verktøy kan vibrere under bruk. Vibrasjon, gjentatte bevegelser eller ubehagelige stillinger kan skade hender og armer. Ingen verktøy-typer skal betjenes hvis du føler ubehag, kribling eller smerte. Ta kontakt med lege før du gjenopptar bruken av verktøyet.

MERK



Delenr 49883

Dette merket skal alltid være festet til verktøyet. Hvis det forsvinner eller blir ødelagt, kan nye merker skaffes uten omkostninger.

ADVARSEL = Fare eller uforsvarlig bruk som kan føre til alvorlige personskader med eventuell dødelig utgang eller betydelig materiell skade.

OBS! = Fare eller uforsvarlig bruk som kan føre til mindre personskader, skade på produktet eller materiell skade.

MERK = Viktig informasjon om installering, betjening eller vedlikehold.

OMFATTAR: SÄKERHETSÅTGÄRDER OCH IGÅNGSÄTTNING

TRYCKLUFTSDRIVNA PLANSKIVMASKINER



VARNING

LÄS DENNA HANDBOK NOGGRANT FÖRE INSTALLATION, ANVÄNDNING OCH SERVICE PÅ DENNA UTRUSTNING

Det är arbetsgivarens skyldighet att förse användaren med denna information.

IGÅNGSÄTTNING

OBS: Kommentarer om smörjning gäller endast modell 8444-(), 8448-A().

KRAV PÅ TRYCKLUFT

För att uppnå maximal driftseffektivitet skall nedanstående krav på tryckluftstillförseln uppfyllas för detta tryckluftssystem:


- MAX LUFTTRYCK - 90 p.s.i.g. (6,2 bar)
- LUFTFILTER - 50 mikron
- TILLFÖRSEL AV SMÖRD LUFT
- SLANGDIMENSION - 5/16 tum (8 mm), innerdiameter

För att uppfylla ovanstående krav på tryckluftstillförseln rekommenderas en FILTER/REGULATOR/SMÖRJAPPARAT (F.R.L.) ARO® modell C28231-810 för tryckluftsledningen.

För att uppfylla ovanstående krav på tryckluftstillförseln rekommenderas en FILTER/REGULATOR ARO® modell P29231-110 för tryckluftsledningen samt mätaggregat 100067.

Använd alltid ren, torr luft. Damm, frätande ångor och/eller för mycket fukt kan skada tryckluftssystemets motor. Ett filter för tryckluftsledningen kan avsevärt öka tryckluftssystemets livslängd. Filtret avlägsnar rost, pannsten, fukt och ovidkommande partiklar från tryckluftsledningarna. Lågt lufttryck (lägre än 90 p.s.i.g., 6,2 bar) minskar tryckluftssystemets hastighet. Högre lufttryck (högre än 90 p.s.i.g., 6,2 bar) ger högre prestanda än angiven märkkapacitet för handverktöget och kan orsaka personskador. I nedanstående figur visas ett exempel på rördragning.

HUVUDLEDNINGARNA HAR 3 GÅNGER STÖRRE DIMENSION ÄN TRYCKLUFTSVERKTYGETS INLOPP



REKOMMENDERADE SMÖRJMEDEL

När isärtagningen är klar skall alla delar, utom tätade eller avskärmade lager, rengöras med lösningsmedel. För att på nytt smörja in delarna, eller vid rutinsmörjning, skall nedanstående rekommenderade smörjmedel användas:



Användningspunkt	ARO artikelnr	Beskrivning
Tryckluftsmotor	29665	1 qt. (12,7 kg) axelolja
"O" ringar och läpptätningar	36460	4 oz. (110 g) trådformigt smörjmedel
Kugghjul och lager	33153	5 lb. (2,3 kg) "EP" - NLGI NR 1 fett

ANVÄNDNING

För lite eller för mycket smörjning har en negativ inverkan på handverktögets prestanda och livslängd. Använd endast rekommenderade smörjmedel med nedanstående intervall:

VAR 8:E DRIFTSTIMME - Fyll smörjapparatens behållare i rekommenderad F.R.L. med axelolja (29665). Om det inte används någon smörjapparat i tryckluftsledningen eller för tryckluftsledningen skall flera droppar axelolja (29665) påläggas inloppet.

MODELLERNA 8444-() - VAR 40:E DRIFTSTIMME - Skölj handverktöget i en lösning med tre (3) delar lösningsmedel av rengöringstyp och en (1) del axelolja. Efter spolning skall en liten mängd axelolja påläggas tryckluftsinloppet. Kör sedan i 1 minut för att få ordentlig insmörjning.

MODELLERNA 8448-A() - VAR 160:E DRIFTSTIMME - Skölj handverktöget i en lösning med tre (3) delar lösningsmedel av rengöringstyp och en (1) del axelolja.

Frammande partiklar från tryckluftsledningen, fukt och olja från kompressorn kan strypa ljuddämparen så att föroreningar stannar kvar i motorn. Var 160:e driftstimme för handverktöget, eller oftare om motorns varvtal är lägre än acceptabelt, skall handverktöget spolas med en lösning av lika delar lösningsmedel för rengöring och axelolja.

VAR 160:E DRIFTSTIMME FÖR HANDVERKTYGET - Spruta in fett (33153), ett eller två pumpsdrag med fettspruta, genom den gängade änden av axeln, för att smörja nållagret som finns i motvikten. Slipplattan måste monteras av från axeln, så att fett kan sprutas in.

KONTROLL OCH UNDERHÅLL

Det är viktigt att det regelbundet utförs service och kontroll på handverktögen, så att de kan användas på ett säkert sätt under lång tid.

Se till att handverktöget blir ordentligt insmört, eftersom brist på smörjning kan leda till farliga driftsförhållanden p g a kraftigt slitage.

Kontrollera att tillförselledningarna för tryckluft och kopplingsdonen har rätt dimension för att mata handverktöget med tillräcklig mängd tryckluft.

Underhåll och reparation av handverktöget skall utföras av behörig, utbildad och kompetent personal. Handverktögg, slangar och kopplingar skall bytas ut om de är olämpliga för att på ett säkert sätt använda handverktöget. Dessutom skall en ansvarig person utses som skall se till att alla handverktögg är försedda med skydd eller andra säkerhetsanordningar, om sådana krävs. Viktiga uppgifter om märkvärden på handverktöget skall hållas i läsligt skick. Underhåll och reparationer skall journalföras för varje handverktögg. Hur ofta reparationer utförs, och av vilket slag de är, kan ge information om ej säkra arbetsrutiner. Schemalagt underhåll som utförs av kompetent, behörig personal bör leda till att slitna delar och eventuell vanskötsel eller missbruk av handverktöget upptäcks. Åtgärder som rättar till detta skall vidtas innan handverktöget tas i bruk igen.

OM DESSA VARNINGAR INTE ÅTFÖLJS KAN DET LEDA TILL PERSONSKADOR.

⚠ VARNING

- Detta handverktyg skall alltid användas, kontrolleras och utföras underhåll på i enlighet med alla gällande bestämmelser (lokala, kommunala, statliga och nationella) som gäller för tryckluftsdrivna handverktyg.
- Detta handverktyg skall användas vid max lufttryck på 90 p.s.i.g. (6,2 bar) på tryckluftsinloppet till handverktyget.
- Koppla loss tryckluftstillförseln från handverktyget innan stödrondell eller slipplatta tas bort/monteras på, eller innan underhållsförfaranden utförs.
- Håll händer, klädsel och långt hår borta från handverktygets roterande ände.
- Uppmärksamma och var medveten på plötsliga förändringar i rörelsen vid start och användning av motordrivna handverktyg.
- Handverktygets märkvärde för varvtal får aldrig överskridas.
- Använd lämpliga skyddsglasögon och hörselskydd när handverktyget är igång.
- Slipplattan fortsätter att rotera en kort stund efter avtryckaren släppts.
- Smörj inte handverktygen med brandfarliga eller lättflyktiga vätskor, t ex fotogen, dieselbränsle eller flygbensin.
- Ta inte bort eventuella etiketter. Ersätt eventuella skadade etiketter.
- Använd endast tillbehör som rekommenderas av ARO.
- Placera inte verktyget på en spak, oavsiktlig start kan inträffa.
- Använd verktyget bara när slip-pad är i kontakt med arbetsytan.
- Verktyget är inte avsett för arbete i en explosiv atmosfär.

⚠ VARNING

Om användaren vid upprepade tillfällen under längre tid utsätts för vibration som kan uppstå när vissa handverktyg används kan det ge upphov till Raynauds fenomen, s k vita fingrar. Detta ger upphov till att känseln försvinner i handen, det känns som om det bränner till i handen och det kan orsaka cirkulationsrubbingar, nervskador samt död vävnad. Personer som ofta använder handverktyg och känner av vibration skall noga övervaka hur länge handverktyget används och sitt eget tillstånd.

OBS

- Montera slip-pad och skruva fast med medföljande skruvnyckel.
- Med dessa verktyg, använd inga sliptrissor, brynstenar eller borttagningstillbehör av metall, utom en slippad.
- Självfästande slipskivor ska placeras koncentriskt på stödunderlaget.
- Använd ett lämpligt dammskydd eller använd en stoftkollektor.
- Om luftkällan inte fungerar, lossa startspaken, för att undvika en oavsiktlig start.
- Om inte originaldelar från ARO används kan det ge upphov till riskmoment, sämre verktygsprestanda och mer underhållsarbete, samt eventuellt göra garantin ogiltig.
- ARO fransägar sig allt ansvar för kundens modifieringar av handverktyg för tillämpningsområden som ARO inte tillfrågats om.
- Underhåll och reparation av handverktyget skall utföras av behörig, utbildad och kompetent personal. Kontakta närmaste auktoriserad ARO serviceverkstad.

⚠ VARNING



Bär skyddsglasögon vid användning eller underhåll av detta handverktyg.

⚠ VARNING



Bär hörselskydd vid användning av detta handverktyg.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Använd endast slipplattor vars märkvärde är högre än handverktygets varvtal.

⚠ VARNING



Stäng av tryckluftstillförseln och koppla loss tryckluftsslagen, innan eventuella tillbehör för detta handverktyg monteras på, tas bort eller justeras och innan eventuellt underhåll utförs på detta handverktyg.

⚠ VARNING



Tryckluftsslanger och -kopplingar som skadats, är nötta eller i dåligt skick skall ej användas.

⚠ VARNING




Håll ej i handverktygets slang.

⚠ VARNING



Man skall inte sträcka sig för långt när detta handverktyg används. Använd en balanserad och stadig kroppsställning.

⚠ VARNING



Skall användas vid max lufttryck på 90 p.s.i.g. (6,2 bar/620 kPa).

⚠ VARNING



Tryckluftsdrivna handverktyg kan vibrera vid användning. Vibration, upprepade rörelse eller obekvämt arbetsställning kan orsaka skador på händer och armar. Sluta använda handverktyget om du känner obehag, stickande eller smärta. Kontakta läkare innan arbetet med handverktyget återupptas.

OBS



Denna etikett måste alltid vara placerad på handverktyget. Om den saknas eller skadats kan en ny rekvideras kostnadsfritt.

Art nr 49883

VARNING = Riskmoment eller icke säkra metoder som kan ge upphov till allvarliga personskador, dödsfall eller betydande materiella skador.

VAR FÖRSIKTIG = Riskmoment eller icke säkra metoder som kan ge upphov till smärre personskador, skador på produkten eller andra materiella skador.

OBS = Viktig information angående montering, användning eller underhåll.

VAROTOIMENPITEET JA KÄYTTÖÖNOTTO

PAINELMAKÄYTTÖISET RATALIIKEHIOMAKONEET



VAROITUS

LUE TÄMÄ OHJEKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN TÄMÄN LAITTEEN ASENNUSTA, KÄYTTÖÄ TAI HUOLTOA.

Työnantajan velvollisuus on huolehtia, että koneenkäyttäjä saa nämä tiedot.

KÄYTTÖÖNOTTO

HUOM! Voiteluohjeet koskevat vain mallia 8444-(), 8448-A().

ILMANSAANTIVAATIMUKSET


Parhaan tehokkuuden aikaansaamiseksi tämän työkalun käytössä on noudatettava seuraavia ilmansaantivaatimuksia:

- SUURIN ILMANPAINA - 90 p.s.i.g. (6,2 baaria)
- ILMANSUODATUS - 50 mikronia
- VOIDeltu ILMANSAANTI
- LETKUN KOKO - 5/16" (8 mm) sisäläpim.

ARO® malli C28231-810 ilmajohtoon SUODIN/SÄÄDIN/VOITELULAITE suositetaan ylläpitämään yllä olevia ilmansaantivaatimuksia.

ARO® malli P29231-110 ilmajohtoon SUODIN/SÄÄDINTÄ ja 100067 mittaria suositetaan ylläpitämään yllä olevia ilmansaantivaatimuksia.

Käytä aina puhdasta, kuivaa ilmaa. Tomu, syövyttävät höyryt ja/tai liiallinen kosteus voivat vahingoittaa paineilmatyökalun moottoria. Ilmansuodin voi lisätä paineilmatyökalun kestoikää huomattavasti. Suodin poistaa ruosteen, hilseen, kosteuden ja muut roskat ilmaletkuista. Alhainen ilmanpaine (alle 90 p.s.i.g., 6,2 baaria) vähentää paineilmatyökalun nopeutta. Korkea paine (yli 90 p.s.i.g., 6,2 baaria) kohottaa työkalun suorituskyvyn nimelliskapasiteetin yli ja voi aiheuttaa loukkaantumisen. Alla näemme tyypillisen putkitusjärjestelmän.



SUOSITETUT VOITELUAINEET

Kun purkaminen on suoritettu on kaikki osat, paitsi suljetut tai suojatut laakerit, pestävä liuottimella. Käytä seuraavia suositettuja voiteluaineita osien uudelleen voiteluun tai rutiinivoiteluun:



Missä käytetään ARO osa n:o

Kuvaus

Ilmamoottori	29665	1 U.S. neljännes (12,7 kg)	Karaöljy
O-renkaat & laippatiivisteet	36460	4 unssia (110 g)	Tahmea voiteluaine
Hammaspyörät ja laakerit	33153	5 paunaa (2,3 kg)	"EP"-NLGI n:o 1 rasvaa

KÄYTTÖ

Liiallinen voitelu tai sen puute vaikuttaa tämän työkalun suorituskykyyn ja kestoikään. Käytä ainoastaan suositettuja voiteluaineita alla mainituin aikaväleinä.

JOKA 8. TYÖKALUN KÄYTTÖTUNTI - Täytä voitelulaite säiliö suositetulla karaöljyllä (29665). Jos ilmajohtoa tai ilmajohtoon voiteluainetta ei käytetä, pane useita tippoja karaöljyä (29665) ilmanottoaukkoon.

MALLIT 8444-() - JOKA 40. TYÖKALUN KÄYTTÖTUNTI - Huuhtele työkalu liuksella, joka sisältää kolme (3) osaa puhdistusliuotinta yhteen (1) osaan karaöljyä. Huuhtelun jälkeen pane pieni määrä akseliöljyä ilma-aukkoon ja aja vapaalla minuutin oikean voitelun varmistamiseksi.

MALLIT 8448-A() - JOKA 160. TYÖKALUN KÄYTTÖTUNTI - Huuhtele työkalu liuksella, joka sisältää kolme (3) osaa puhdistusliuotinta yhteen (1) osaan karaöljyä.

Ilmajohdoissa oleva lika, kosteus ja kompressorista tuleva öljy rajoittaa äänenvaimenninta ja jättää likaa moottoriin. Huuhtele työkalu liuksella, jossa on yhtä suuri määrä puhdistusliuotinta ja karaöljyä joka 160. työkalun käyttötunti, tai pikemmin, jos moottorinnopeudet laskevat alle hyväksytyyn nopeuden.

JOKA 160. TYÖKALUN KÄYTTÖTUNTI - Ruiskuta rasvaa (33153) yksi tai kaksi laukausta karan kiertäytetyn pään kautta vastapainon neulalaakerin voiteluun. Hiomatyyny on poistettava karasta, jotta rasvaa voidaan ruiskuttaa.

TARKASTUS JA HUOLTO

Työkalut on huollettava ja tarkastettava normaalivälein työkalun turvallisen, häiriöttömän toiminnan takaamiseksi.

Varmista, että työkalua voidellaan tarpeeksi; voitelun laiminlyöminen voi aiheuttaa vaarallisia työskentelyolosuhteita, liiallisen kulumisen seurauksena.

Varmista, että ilmansaantijohdot ja liitännät ovat oikean kokoisia, jotta työkalu saa riittävän määrän ilmaa.

Valtuutetun, koulutetun ja pätevän henkilöstön on suoritettava työkalun huolto ja korjaus. Työkalut, letku ja liittimet on vaihdettava, jos ne ovat sopimattomia turvalliseen toimintaan ja vastuu niistä on annettava määrätuille henkilöille, jotta varmistetaan, että kaikki ne työkalut, jotka tarvitsevat suojuksia tai muita turvalaitteita, ovat sillä tavoin varustetut. Työkaluun merkityt kriittiset nimellisarvot on pidettävä luettavassa kunnossa. Kaikista työkaluista on pidettävä huolto- ja korjauspöytäkirjoja. Korjaustaajuus ja korjausten laatu voivat paljastaa sovelluksen, johon työkalua ei pitäisi käyttää. Mikäli pätevä valtuutettu henkilöstö suorittaa määräaikaishuoltoja, työkalun mahdollinen väärinkäyttö ja kuluneet osat ilmenevät tässä yhteydessä. Epäkohdat on korjattava ennen kuin työkalu palautetaan käyttöön.

SEURAAVIEN VAROITUSTEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA LOUKKAANTUMISEN.

VAROITUS

- Käytä, tarkasta ja huolla tätä työkalua aina kaikkien käsin pidettäviä paineilmatöimisiä työkaluja koskevien määräysten (paikallisten ja valtakunnallisten) mukaisesti.
- Käytä tätä työkalua enintään 90 p.s.i.g. (6,2 baarin) ilmanpaineella työkalun ilmansaantiaukossa.
- Sulje työkalun ilmansaanti ennen kuin poistat/asennat hiomalevyn, laipan tai suoritat mitään huoltotoimia.
- Pidä kädet, vaatteet ja pitkä tukka pois työkalun pyörivästä päästä.
- Valmistaudu ja varo äkkinäisiä liikemuutoksia käynnistyksen ja minkä tahansa koneen käytön yhteydessä.
- Älä ylitä työkalun k/min nimellisarvoja.
- Käytä sopivaa silmä- ja kuulosuojusta työkalua käytettäessä.
- Tyyny jatkaa pyörimistä hetkisen kuristuspään päästämisen jälkeen.
- Älä voitele työkaluja tulenaralla tai haihtuvalla nesteellä esim paloöljyllä, diesel- tai suihkupolttoaineella.
- Älä poista mitään tarroja. Vaihda mahdollisesti vahingoittuneet tarrat.
- Käytä ainoastaan ARO:n suositamia varusteita.
- Älä aseta työkalua vivulle, se voi aiheuttaa tahattoman käynnistyksen.
- Älä käytä työkalua paitsi alustan ollessa kosketuksissa työpinnan kanssa.
- Tätä työkalua ei pidä käyttää räjähtävien kaasuseosten yhteydessä.

VAROITUS

Toistuva, pitkällinen altistus tärinälle, joka voi sattua määrättyjen käsityökalujen käytössä, voi aikaansaada Raynayd'in sairauden oireita, tätä kutsutaan kansankielessä "valkosormisairaudeksi". Oireena on tunnottomuus ja polttava tuntoaistimus käsissä, se voi myös aiheuttaa verenkierto- ja hermovamman sekä kudosten kuolon. Henkilöiden, jotka toistuvasti käyttävät käsityökaluja ja jotka kokevat tärinää, on oltava varovaisia, etteivät he käytä työkalua liian pitkän aikaa jotta se vaikuttaa heidän fyysiseen kuntoonsa.

HUOMAUTUS

- Asenna hionta-alusta ja kiinnitä mukana seuraavalla vääntötyökalulla.
- Älä käytä näiden työkalujen kanssa hiomalaikkoja, kovasimia tai metallisia poistolisälaitteita paitsi hionta-alustaa.
- Itsekiinnittyvät hiontalaitteet on asetettava keskitetysti tukialustalle.
- Käytä sopivaa pölysuojasta tai käytä pölynkerääjälaitteita.
- Päästä käynnistysvipu vapaalle, jos ilmalähteeseen tulee vika; tämä estää tahattoman käynnistyksen.
- Muiden kuin aitojen ARO-varaosien käyttö voi johtaa vaaralliseen tilanteeseen, työkalun alentuneeseen suorituskykyyn ja lisähuoltoon, sen lisäksi se voi mitätöidä kaikki takuut.
- ARO ei ole vastuussa asiakkaan työkaluihin tekemistä muutoksista sovelluksiin, joista ei ole neuvoteltu ARO:n kanssa.
- Valtuutetun, koulutetun ja pätevän huoltohenkilöstön on suoritettava työkalun huolto ja korjaus. Neuvottele lähimmän ARO-huoltopisteen kanssa.

 **VAROITUS**

Käytä silmäsuojusta käyttäessäsi tai huoltaessasi tätä työkalua.



 **VAROITUS**

Käytä kuulosuojusta, kun työskentelet tämän työkalun kanssa.



 **VARO**

Käytä ainoastaan hiomalaikkoja, jotka ovat tarkoitettuja tämän työkalun kierrosluvulle tai sen yli.

 **VAROITUS**

Sulje ilmansaanti ja kytke pois ilmansaantiletku ennen asennusta, poistoa tai säätöä missä tahansa tämän työkalun lisälaitteissa tai ennen kuin mitään huoltoa suoritetaan tälle työkalulle.



 **VAROITUS**

Älä käytä vahingoittuneita, kuluneita tai muuten huonossa kunnossa olevia ilmaletkuja tai liittimiä.



 **VAROITUS**

Älä kanna työkalua letkusta.




 **VAROITUS**

Älä kurota liian kauas työskennellessäsi tämän työkalun kanssa. Pidä kehon asento tasapainossa.



 **VAROITUS**

Työskentele enintään 90 p.s.i.g. (6,2 baarin/620 kPa) ilmanpaineella.



 **VAROITUS**

Paineilmatyökalut voivat tärinästä käytössä. Tärinä, toistuvat liikkeet tai epämieluisat asennot voivat olla vaarallisia käsille ja käsivarsille. Lopeta minkä tahansa työkalun käyttö, jos se on epämieluisaa, jos tunnet pistelyä tai kipua. Neuvottele lääkärin kanssa ennen kuin alat uudelleen käyttää työkalua.



HUOMAUTUS

Tämän tarran on oltava työkalussa aina. Jos se hukkuu tai vahingoittuu, uuden saa ilmaiseksi.



PN 49883

VAROITUS = Vaarat tai vaaralliset menettelytavat, jotka voivat johtaa vakavaan henkilövammaan, kuolemaan tai huomattavaan omaisuusvahinkoon.

VARO = Vaarat tai vaaralliset menettelytavat, jotka voivat johtaa pieneen henkilövammaan tai tuote- tai omaisuusvahinkoon.

HUOMAUTUS = Tärkeä asennus-, käyttö- tai huoltotieto.

ANGÅENDE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG IBRUGTAGNING

LUFTSTYREDE ORBITALE POLEREMASKINER



ADVARSEL

LÆS DENNE MANUAL GRUNDIGT INDEN INSTALLATION, BETJENING ELLER VEDLIGEHOLDELSE AF Udstyret.

Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at operatøren får disse oplysninger i hænde.

IBRUGTAGNING

BEMÆRK: Bemærkninger angående smøring gælder kun model 8444-(), 8448-A().

LUFTFORSYNINGSKRAV


For at opnå maksimal arbejdspræstation skal følgende luftforsyningsspecifikationer for trykluftsværktøjet overholdes:

- MAKSIMALT LUFTTRYK - 90 p.s.i.g. (6,2 bar)
- LUFTFILTERING - 50 mikron
- SMURT LUFTFORSYNING
- SLANGETYKKELSE - 5/16" (8 mm) inderdiameter

En ARO® model C2831-810 luftlednings FILTER/REGULATOR/SMØREANORDNING (FRS) anbefales til vedligeholdelse af de ovennævnte luftforsyningsspecifikationer.

En ARO® model P29231-110 luftlednings FILTER/REGULATOR plus 100067 måleværktøj anbefales til vedligeholdelse af de ovennævnte luftledningspecifikationer.

Brug altid ren, tør trykluft. Støv, ætsende dampe og/eller overdreven fugtighed kan beskadige trykluftsværktøjets motor. Et luftfilter kan øge trykluftsværktøjets funktionstid betydeligt. Luftfiltret fjerner rust, kalkaflejringer, fugtighed og andre rester og affald i luftledningerne. Et lavt lufttryk (mindre end 90 p.s.i.g., 6,2 bar) reducerer trykluftsværktøjets hastighed. Et højt lufttryk (mere end 90 p.s.i.g., 6,2 bar) øger ydelsen til over værktøjets nominelle kapacitet og kan resultere i personskaade. Nedenfor vises en typisk rørføring.



ANBEFALEDE SMØREMIDLER

Efter afmonteringen skal alle dele, med undtagelse af tætnede eller skærmede lejer, skylles med rensemiddel. Dele ne skal gensmøres eller smøres rutinemæssigt med følgende anbefalede smøremidler:



Smør her	ARO-delnr.	Beskrivelse
Trykluftsmotor	29665	1 kvartsgallon (12,7 kg) spindelolie
O-ringe & lukkefladetætninger	36460	4 unser (110 g) sejt smøremiddel
Gear og lejer	33153	5 pund (2,3 kg) "EP" - NLGI #1 smørefedt

BETJENING

For lidt eller for megen smøring påvirker værktøjets ydelse negativt. Brug kun de anbefalede smøremidler ved de nedenfor angivne tidsintervaller.

HVER 8. TIMES VÆRKTØJSDRIFT - Fyld smøremiddelbeholderen til anbefalet FRS med spindelolie (29665). Hvis man ikke bruger en smøreanordning inde i ledningen eller luftsmører, smør luftindtaget med adskillige dråber spindelolie (29665).

MODEL 8444-() - HVER 40. TIMES VÆRKTØJSDRIFT - Skyl værktøjet med en opløsning, der består af tre (3) dele rensemiddel for hver del spindelolie. Efter skylning skal man anbringe en lille mængde spindelolie i luftindtagssugningskanalen og lade boret dreje frit i ét minut, således at det smøres ordentligt.

MODEL 8448-A() - HVER 160. TIMES VÆRKTØJSDRIFT - Skyl værktøjet med en opløsning, der består af tre (3) dele rensemiddel for hver del spindelolie.

Rester og affald i luftledninger, fugtighed og olie overført fra luftkompressoren kan indsnævre lyddæmpere og efterlade forureningsstoffer i motoren. Ved hver 160. times værktøjsdrift eller forinden skal man skylle værktøjet med en blanding med samme mængde rensemiddel og spindelolie, hvis motorens hastigheder falder ned under den acceptable hastighed.

HVER 160. TIMES VÆRKTØJSDRIFT - Indsprøjt smørefedt (33153) med et eller to tryk gennem spindelens gevindskårne ende for at smøre nålelejet inde i modvægten. Polerunderlaget skal fjernes fra spindelen, således at man kan indsprøjte smørefedt.

INSPEKTION OG VEDLIGEHOLDELSE

Det er vigtigt, at værktøjerne vedligeholdes og inspiceres med jævne mellemrum for at sikre ufarlig og fejlfri anvendelse af værktøjet.

Sørg for at værktøjet smøres tilstrækkeligt, da der ellers kan opstå farlige driftsforhold på grund af overdreven slitage.

Vær sikker på, at trykluftsledninger og forbindelsesstykker har de rigtige størrelser, således at en tilstrækkelig mængde luft tilføres værktøjet.

Vedligeholdelse og reparation af værktøjet må kun udføres af autoriseret, uddannet og kompetent personale. Værktøjer, slange og beslag skal udskiftes, hvis de ikke formår at skaffe sikker drift, og personale skal have ansvar for, at alle værktøjer er udstyret med beskyttelseskærme eller andre sikkerhedsanordninger, hvis dette er et krav. Kritiske mærkeværdier angivet på værktøjet skal altid være læselige. Vedligeholdelse og reparationsoptegnelser skal føres for alle værktøjer. Hyppige reparationer af forskellig art kan afsløre usikre anvendelser. Planlagt vedligeholdelse udført af kvalificeret personale skal kunne opdage eventuel dårlig behandling eller misbrug af værktøjet og nedslidte dele. Afhjælpende handlinger skal foretages, inden værktøjet tages i brug igen.

FORSØMMER MAN AT IAGTTAGE FØLGENDE ADVARSLER, KAN DET MEDFØRE PERSONSKADE.

⚠ ADVARSEL

- Betjen, inspicér og vedligehold altid dette værktøj i henhold til alle lokale, regionale eller nationale forskrifter, der gælder for håndbetjente, luftstyrede værktøjer.
- Betjen værktøjet ved 90 p.s.i.g. (6,2 bar) maksimalt lufttryk ved værktøjets luftindtag.
- Afbryd luftforsyningen til værktøjet, inden man fjerner/installerer polerskiven, underlaget eller udfører vedligeholdelsesprocedurer.
- Hold hænder, beklædningsgenstande og (langt) hår væk fra værktøjets roterende ende.
- Vær beredt på og vær opmærksom over for pludselige ryk eller ændringer af bevægelsen under opstart og betjening af ethvert maskinværktøj.
- Overskrid aldrig værktøjets tilladte omdrejningstal.
- Bær passende beskyttelsesbriller og høreværn, når værktøjet betjenes.
- Underlaget vil fortsætte med at rotere en kort stund, efter at man slipper gasregulatoren.
- Smør ikke værktøjerne med brandfarlige eller flygtige væsker, såsom petroleum eller jetbrændstof.
- Fjern ikke mærkater. Udskift beskadigede mærkater.
- Brug kun ekstraudstyr anbefalet af ARO.
- Anbring ikke værktøjet oven på håndgrebet, da dette kan forårsage utilsigtet start.
- Betjen ikke værktøjet, medmindre puden berører arbejdsfladen.
- Værktøjet er ikke beregnet til arbejde i eksplosionsfarlige omgivelser.

⚠ ADVARSEL

Gentagen og langvarig udsættelse for vibrationer, der kan opstå, når man benytter visse håndværktøjer, kan resultere i Raynaud's syndrom, også kaldet Whitefinger-syge. Dette fænomen resulterer i følelsesløshed og sviende fornemmelser i hånden og kan medføre beskadigelse af nerver og kredsløb, såvel som vævsnekrose (vævshenfald). Bruger man håndværktøjer gentagne gange og fornemmer vibrationer, bør man nøje overvåge arbejdslængden og ens fysiske tilstand.

OBS

- Montér polerpuden og fastgør med den medfølgende skruenøgle.
- Brug ikke slibesliver, afgratnings- eller spåntagende udstyr udover en polerpude.
- Selvspændende polerskiver skal anbringes koncentrisk på underlaget.
- Bær hensigtsmæssig støvafvisende beskyttelse eller brug støvopsamlingsudstyr.
- Slip startgrebet, hvis lufttilførselen svigter, for at forhindre utilsigtet start.
- Bruges andre end originale ARO-reservedele, kan det medføre sikkerhedsrisici og formindsket værktøjspræstation, samt forøge nødvendigheden af vedligeholdelse. Alle garantier kan endvidere ugyldiggøres.
- ARO er ikke ansvarlig for værktøjsændringer foretaget af kunden til bestemte formål, hvis ARO ikke er blevet rådspurgt herom forinden.
- Vedligeholdelse og reparation af værktøjer skal udføres af autoriseret, uddannet og kvalificeret personale. Kontakt Deres nærmeste ARO-autoriserede servicecenter.

⚠ ADVARSEL



Bær beskyttelsesbriller, når man betjener eller vedligeholder værktøjet.

⚠ ADVARSEL



Brug høreværn, når man betjener værktøjet.

⚠ FORSIGTIG

Brug kun polerunderlag beregnet til værktøjets rotationshastighed eller derover.

⚠ ADVARSEL



Afbryd trykluftforsyningen og skru trykluftsslangen af, inden man installerer, fjerner eller justerer eventuelt ekstraudstyr på værktøjet, eller inden man går i gang med at vedligeholde værktøjet.

⚠ ADVARSEL



Anvend ikke beskadigede, flossede eller nedbrudte slanger eller beslag.

⚠ ADVARSEL




Bær ikke værktøjet ved at holde i slangen.

⚠ ADVARSEL



Hold ikke værktøjet for langt væk fra kroppen, når man betjener det. Hold kroppen i balance og stå fast på benene.

⚠ ADVARSEL



Betjen kun værktøjet ved maksimalt 90 p.s.i.g. (6,2 bar/620 kPa) lufttryk.

⚠ ADVARSEL



Trykluftstyrede værktøjer kan vibrere under brug. Vibrationer, gentagne ryk eller ubehagelige kropspositioner kan skade ens hænder og arme. Ophør med at bruge værktøjet, hvis ubehag, prikkende fornemmelser eller smerte opstår. Tal med en læge, inden man genoptager arbejdet med værktøjet.

OBS



Denne mærkat skal hele tiden være synlig på værktøjet. Hvis den mangler eller er beskadiget, skal man påsætte en ny mærkat, der kan rekvireres gratis.

Delnr. 49883

ADVARSEL = Fare eller usikker fremgangsmåde, der kan medføre alvorlig personskade, død eller væsentlig materiel- eller tingskade.

FORSIGTIG = Fare eller usikker fremgangsmåde, der kan medføre mindre personskade eller produkt-, materiel- eller tingskade.

OBS=Vigtig oplysning angående installation, betjening eller vedligeholdelse.

MODEL NUMBER	SOUND PRESSURE LEVEL (dBa)	SOUND POWER LEVEL (dBa) *	VIBRATIONS LEVEL (m/s ²)
8416-B5T-V-EU	82		3.38
8416-B6T-V-EU	82		3.38
8417-B5M-V-EU	88	101	2.49
8417-B6M-V-EU	88	101	2.49
8417-B6T-V-EU	88	101	2.49
8418-B6T-V-EU	88	101	2.49
8444-EU	77		5.985
8444-5-EU	77		5.985
8446-B5C-D-EU	80		2.96
8446-B5C-V-EU	80		2.96
8446-B6C-D-EU	80		2.96
8446-B6C-V-EU	80		2.96
8446-B6K-V-EU	80		2.96
8447-E5T-V-EU	80		2.96
8447-E6T-V-EU	80		2.96
8448-A1C-EU	79		9.18
8448-A3C-EU	79		9.18
8448-A3K-EU	79		9.18
8457-B5T-V-EU	80		2.96
8457-B6T-V-EU	80		2.96
RS23A-CLV-EU	75		1.40
RS23A-PLV-EU	75		1.40
RS23A-VLV-EU	84		1.60
RS25A-CLV-EU	78		4.59
RS25A-CSV-EU	78		4.59
RS25A-PSV-EU	78		4.59
RS25A-VLV-EU	84		4.59
RS26A-CLV-EU	78		4.59
RS26A-CSV-EU	78		4.59
RS26A-PSV-EU	78		4.59
RS26A-VLV-EU	84		4.59

* ISO 3744

SOUND

Tested in accordance with A.N.S.I. S5.1-1971 sanding on steel workpiece.
 Testé conformément à A.N.S.I. S5.1-1971/sablage sur pièce en acier.
 Probado en conformidad con A.N.S.I. S5.1-1971 lijando sobre pieza de acero.
 Gemäß A.N.S.I. S5.1-1971 beim Schmirgein eines Werksrückes aus Stahl getestet.
 Collaudato secondo i criteri A.N.S.I. S5.1-1971 smerigliando su un pezzo di acciaio.
 Getest volgens A.N.S.I. S5.1-1971 schuren op stalen werkstuk.
 Testet i henhold til A.N.S.I. S5.1-1971 som gjelder pussing på stålemne.
 Testad i enlighet med A.N.S.I. S5.1-1971 med sandning på arbetsstycke i stål.
 Koestettu A.N.S.I. S5.1-1971 mukaisesti hiomalla terästyökappaletta.
 Afprøvet i overensstemmelse med A.N.S.I. S5.1-1971, slibning på stålemne.

VIBRATION

Tested in accordance with ISO 8662-1 sanding on steel workpiece.
 Testé conformément à ISO 8662-1/sablage sur pièce en acier.
 Probado en conformidad con ISO 8662-1 lijando sobre pieza de acero.
 Gemäß ISO 8662-1 beim Schmirgein eines Werksrückes aus Stahl getestet.
 Collaudato secondo i criteri ISO 8662-1 smerigliando su un pezzo di acciaio.
 Getest volgens ISO 8662-1 schuren op stalen werkstuk.
 Testet i henhold til ISO 8662-1 som gjelder pussing på stålemne.
 Testad i enlighet med ISO 8662-1 med sandning på arbetsstycke i stål.
 Koestettu ISO 8662-1 mukaisesti hiomalla terästyökappaletta.
 Afprøvet i overensstemmelse med ISO 8662-1, slibning på stålemne.

DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION DE CONFORMITE • DECLARACION DE CONFORMIDAD • ERKLÄRUNG BEZÜGLICH EINHALTUNG DER VORSCHRIFTEN • DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CONFORMITEITSVERKLARING • SAMSVARERKLÆRING • FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE • VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS • KONFORMITETS DEKLARATION

MANUFACTURED BY:

FABRIQUE PAR: PRODUSERT AV:
FABRICADA POR: TILLVERKAT AV:
HERGESTELLT VON: VALMISTAJA:
FABBRICATO DA: FREMSTILLET AF:
VERVAARDIGD DOOR:

ARO TOOL PRODUCTS
SWAN LANE • HINDLEY GREEN • WIGAN, U.K. WN2 4EZ

TYPE / SERIES: AIR OPERATED ORBITAL SANDERS

TYPE / SERIE: PONCEUSES ORBITALES PNEUMATIQUES
TIPO / SERIE: LIJADORAS ORBITALES NEUMATICAS
TYP / SERIE: DRUCKLUFTBETRIEBENER SCHWINGSCHLEIFER
TIPO / SERIE: SMERIGLIATRICE PNEUMATICA ORBITALE
TYPE / SERIE: PNEUMATISCHE VLAKSCHUURMACHINES
TYPE / SERIE: TRYKKLUFTDREVNE SIRKELSLIPEMASKINER
TYPE / SERIE: TRYCKLUFTSDRIVNA PLANSLIPMASKINER
TYPPI / SARJA: PAINEILMAKÄYTTÖISET RATALIIKEHIOMAKONEET
TYPE / SERIER: LUFTSTYREDE ORBITALE POLEREMASKINER

MODEL: RS2()A()-EU, 8416-B()-()-EU, 8417-B()-()-EU, 8418-B()-()-EU, 8444-()-EU,

MODELE: 8446-B()-()-EU, 8447-E()-()-EU, 8448-A()-EU, 8457-B()-EU
MODELO:
MODELL:
MODELLO:
MODEL:
MODELL:
MODELL:
MALI:
MODEL:

SERIAL NO. RANGE: (1996 ➡) SPXXXXXXXXX ➡

Nº SERIE: • GAMA DE No. DE SERIE: • SERIEN-NR.-BEREICH: • NUMERI DI SERIE: • SERIENUMMERS: • SERIENUMMERREKKE • SERIE-NR.-OMRÅDE • SARJA N:O: • SERIE NR. RÆKKE

This product complies with the following European Community Directives:

Ce produit est conforme aux directives de la Communauté européenne suivantes:

Este producto cumple con las siguientes Directivas de la Comunidad Europea:

Dieses Produkt erfüllt die folgenden Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft:

Questo prodotto è conforme alle seguenti direttive CEE:

Dit produkt voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:

Dette produktet er i samsvar med følgende direktiver fra Det europeiske felleskap:

Denna produkt överensstämmer med EU:s nedanstående föreskrifter:

Tämä tuote täyttää seuraavat EU- direktiivit:

Dette produkt imødekommer følgende EU direktiver:

89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC

The following Standards were used to verify compliance with the Directives:

Les normes suivantes ont été utilisées pour vérifier la conformité avec les Directives:

Las siguientes Normas se usaron para verificar el cumplimiento de las Directivas:

Folgende Normen wurden angewandt, um Erfüllung der Vorschriften zu bestätigen:

Per verificare la conformità del prodotto alle direttive sono stati usati i seguenti standard:

De volgende normen zijn gebruikt om naleving van de richtlijnen te bevestigen:

Følgende standard ble benyttet til å fastslå samsvar med direktivene:

Føljande normer har använts för bekräfta överensstämmelse med föreskrifterna:

Seuraavia standardeja on käytetty varmistaamaan:

Følgende standarder blev benyttet til at efterkontrollere overensstemmelse med direktiverne:

ISO 8662

Approved by:

Approuvé par:

Aprobado por:

Genehmigt von:

Approvato da:

Goedgekeurd door:

Godkjent av:

Godkänt av:

Hyväksytty:

Godkendt af:

(Engineering Manager)

(Directeur technique) • (Gerente de Ingeniería) • (verantwortlicher Konstruktionsleiter) • (Responsabile tecnico) • (ondersteunend technisch manager)
(Konstruksjonssjef) • (Konstruktionschef) • (Tekninen johtaja) • (Vedvarende ingeniørmæssige driftsleder)

Randall S. Miller

ARO SOUTHERN PINES, U.S.A.

[Signature]

SWAN LANE WIGAN, U.K.

Date: May, 2001

Date:

Fecha:

Datum:

Data:

Datum:

Dato:

Datum:

Päivämäärä:

Dato:

ARO®

ARO TOOL PRODUCTS • SWAN LANE • HINDLEY GREEN • WIGAN, U.K. WN2 4EZ

CONTROLLED DOCUMENT NO.

S-641

REV: 6-1-01